

TABELA EZFORECOURT PLUS

PAINEL	LUZES	STATUS	SIGNIFICADO
Painel frontal	Painel frontal Led Power	Ligado	Ligado à fonte
		Desligado	Algo errado na fonte
Painel frontal: Slots	Slots Led TX	Piscando rápido	Concentrador comunicando com a bomba
		Piscando lento	Concentrador enviando informação para bomba e bomba sem resposta
	Slots Led RX	Piscando rápido	Bomba está respondendo
		Piscando lento	Bomba não está respondendo
Painel frontal: Status	Led Esquerdo: EZMod	Sem piscar	Firmware do controlador está travado ou algo está queimado
		Piscando rápido (1mseg)	Atualizando firmware
		Piscando lento (1 seg)	firmware do controlador de bombas (EZMod) sendo executado
	Led Direito: EZServer	Sem piscar	EZServer parado ou com erro
		Piscando rápido ao ligar por 2 seg	Windows CE está corrompido
		Piscando rápido ao ligar por 10 seg ou mais	Windows CE está funcionando
		Piscando rápido (125mseg)	Windows está inicializando
		Piscando lento (1 seg)	EZServer sendo executado
Painel traseiro	Conector de Rede: Led Laranja	Ligado	100 MHz
		Desligado	10 MHz ou desligado
	Conector de Rede: Led Verde	Piscando	Está comunicando
		Desligado	Desconectado ou Interface com defeito