

TABELA EZVISION

PAINEL	LUZES	STATUS	SIGNIFICADO
Painel Frontal	Painel frontal Led Power	Ligado	Ligado à fonte
		Desligado	Algo errado na fonte
	Led EZServer	Sem piscar	Ezserver parado ou com erro
		Piscando lento (1 seg)	Ezserver sendo executado
	Led COMMS	Sem piscar	Firmware do controlador está travado ou algo está queimado
		Piscando rápido (125 msec)	Atualizando firmware
		Piscando lento (2 seg)	Firmware do controlador de bombas (ezmod) sendo executado
	Led ZigBee	Piscando rápido (125 msec)	Sem configuração do zigbee ou em conflito com outra rede
Piscando lento (2 seg)		Rede zigbee estabelecida	
Painel Frontal: Slots	Slots Led TX	Piscando rápido	Concentrador comunicando com a bomba
		Piscando lento	Concentrador enviando informação para bomba e bomba sem resposta
	Slots Led RX A ou Led RX B	Piscando rápido	Bomba está respondendo ao conector A / B
		Piscando lento	Bomba não está respondendo
Painel Lateral	Conector de Rede: Led Laranja	Ligado	100 mhz
		Desligado	10 mhz ou desligado
	Conector de Rede: Led Verde	Piscando	Está comunicando
		Desligado	Desconectado ou interface com defeito