EZECTORIANS Manual de Ins EZTech Vision EZTech Tecnologia e A

Manual de Instalação EZTech Tecnologia e Automação

Versão 1.1

ALTA PERFORMANCE EM AUTOMAÇÃO PARA POSTOS DE ABASTECIMENTO

Sumário

	1
1 – Introdução	5
1.1 Visão geral do produto	8
2 - Instalando o EZTech Vision	10
2.1 INSTALANDO OS APLICATIVOS CLIENTE 2.2 CONFIGURANDO IP ATRAVÉS DA TELA DO	10)
EZTECH VISION	11
2.3 VERIFICANDO A CONEXÃO	14
2.4 Atualizando a versão	15
3 - Configurando o sistema	16
3.1 Abrindo o EZConfig	16
3.2 CONFIGURANDO AS PORTAS	17
3.3 Configurando os combustíveis	18
3.4 Configurando os preços dos combustíveis	18
3.5 Configurando os tanques	19
3.6 Configurando o EZRemote	20
3.7 Configurando as Posições de Abastecimento	21
3.8 CONFIGURANDO OS BICOS	24
3.9 Configurando os frentistas	24
3.10 CONFIGURANDO OS CLIENTES	26
3.11 Configurando os sensores	27
4 - CONECTANDO BOMBAS, EZID E MEDIDORES DE TANQU	ES

4 - CONECTANDO BOMBAS, EZID E MEDIDORES DE TANQUES 29

4.1 LIGANDO FISICAMENTE AS BOMBAS AO CONCENTRADOR	29
4.2 CONECTANDO O EZID (EZREMOTE)	30
4.3 CoNFIGURANDO O EZID WIRELESS (EZREMOTE 2G)32
4.4 CONECTANDO BOMBAS GILBARCO	36
4.5 CONECTANDO BOMBAS WAYNE 3G	37
4.6 CONECTANDO BOMBAS WAYNE DUPLEX II	38
4.7 CONECTANDO BOMBAS GNV ASPRO DEVELCO E ABL	38
4.8 Conectando bombas gnv Aspro e Galileo	
(Metroval)	39
4.9 CONECTANDO BOMBAS GALILEO GC-21	40
4.10 Conectando Bombas Stratema Loop Corrente	41
4.11 Conectando Bombas Tokheim	42
4.12 Conectando medidor eletrônico de tanques	42
4.13 IDENTIFICAÇÃO DE POS E NEG	43
5 - Monitorando bombas, EZID e tanques	44
5.1 Monitorando as bombas	44
5.2 Monitorando os tanques	46
5.3 Monitorando encerrantes, abastecimentos, logs	E
ZIGBEE	47
5.4 Monitorando mais de um concentrador	48
5.5 Monitorando a partir vários pontos	48

5.6 MONITORANDO UM CONCENTRADOR EM REDE EXTERNA 49

6 - RECURSOS AVANÇADOS DO EZTECH VISION	50
6.1 Parando e reiniciando serviços	50
6.2 Acessando dados internos do concentrador	51
6.3 Eliminando todos os dados do sistema	51
6.4 Salvando a configuração do servidor	52
6.5 Salvando os abastecimentos do concentrador	52
6.6 Gerando backups e transferindo (logs)	53
7 - TELA TOUCH SCREEN DO EZTECH VISION	55
7.1 Tela principal	55
7.2 HOME	56
7.3 вOMBAS	56
7.4 TANQUES	57
7.5 sensores	59
7.6 ALARMES	60
7.7 Usuários	61
7.8 configurações	62
7.8.1 Configurações de rede	62
7.8.2 Configurações regionais	63
8 - Emulando concentradores	68
8.1 Instalando os componentes	68
8.2 Configurando portas virtuais	69
9 - Apêndice	72
9.1 Entendendo as luzes do painel	72
9.2 Atualizando o concentrador	72
9.3 Ativando a chave de licença	73
9.4 Identificando a rede	74
9.5 Instalando os aplicativos cliente	75
9.6 Descobrindo a versão do concentrador	76
9.7 ATUALIZANDO SISTEMA OPERACIONAL EZTECH VISIO	N
70 9 8 PLACAS DE COMUNICAÇÃO	77
	,, 77
	78
	78
9 12 PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DA CASA DO MUHÃO	NO
ENCERRANTE DE VOLUME	79
9.13 Gravar Logs no Pendrive	81
10 - Resolvendo problemas	84
10.1 DEPOLINTAS ERECLIENTES	84
10.2 FALHA NA CHAMADA [-19] - 'CALL SOCKET' NÃO	57
CONECTADO AO EZSERVER	87
10.3 Falha na chamada [49] – O EZMODULE está	
DESLIGADO OU DESCONECTADO	87
10.4 falha na chamad A [9] – outro cliente já está	
LOGADO COM ESTE ID	87

10.5 ABASTECIMENTO - VALORES INCOERENT	ΈS
	87
10.6 BOMBAS ASSINALADAS COM "X" NO	
EZMONITOR	87
10.7 CABOS DE COMUNICAÇÃO DAS BOMBAS	5
COM DEFEITO	87
10.8 BOMBAS SEM ATIVIDADE NO EZMONITO	R
88	
10.9 TANQUES SEM ATIVIDADE NO EZMONITO	OR
	88
10.10 FLUXO PARA DETECÇÃO DE ERROS NA	
COMUNICAÇÃO COMPUTADOR X	
CONCENTRADOR	89
10.11 FLUXO PARA DETECÇÃO DE ERROS NA	
COMUNICAÇÃO BOMBAS X CONCENTRADO	DR
89	
11 - Eletrônica aplicada	91
11.1 Entendendo o multímetro	91
12 - Especificações técnicas	93

Controle de Revisão

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	30/05/2017	João Lucas	Documentação inicial
1.1	11/07/2017	João Lucas	Revisão – Emulando Concentradores

1 – Introdução

O **EZTech Vision** é um concentrador de bombas que visa controlar, recuperar e disponibilizar dados de qualquer tipo de bomba de combustível líquido ou GNV e/ou medidor de tanques, podendo cada unidade administrar até 16 bombas físicas (32 posições de abastecimento), através de conexões físicas loop corrente, RS485, Tokheim e Schlumberger. Este novo concentrador é integrado aos mesmos sistemas de gestão que o seu antecessor, o **EZForecourt Plus**.

O **conceito dos concentradores** é baseado em ponto de abastecimento (lado) e não bomba física ou bico. São os concentradores que interligam as bombas e o ponto de venda (PDV) ao software de gestão, enviando e recebendo informações sobre quantos litros e o valor de cada abastecimento a ser pago pelo cliente final.

Para a EZTech cada lado é visto como uma bomba independente, não importando a quantidade de bicos.

Através de programas acessórios fornecidos, pode-se configurar e monitorar as bombas, tanques e sensores ambientais, além de emular concentradores de outros fabricantes.

Este manual visa instruir novos usuários a instalar, conectar e configurar o concentrador, bem como a utilizar os programas acessórios. Todas as instruções consideram o uso de Windows 10.

Características EZTech Vision

- Guarda offline (sem comunicação com o sistema de gestão) mais de 100.000 abastecimentos;
- 2 Processadores inteligentes: ARM Cortex A8 e Cortex M3;
- 512 MB de RAM e 4 Gb de Flash;
- Windows Compact Embedded: permite a execução do serviço no próprio equipamento;
- Encerrante sempre igual ao da bomba, o que impede duplicidade, perda ou geração indevida de abastecimentos;
- Configuração embarcada;
- Funciona em rede e pode ser acessado por todos os PCs dentro da mesma;
- 4 Slots com fio para 16 bombas físicas;
- Tela Touch Screen;
- Bateria interna.

Características EZTech Vision Wireless

- Guarda offline (sem comunicação com o sistema de gestão) mais de 100.000 abastecimentos;
- 2 Processadores inteligentes: ARM Cortex A8 e Cortex M3;
- 512 MB de RAM e 4 Gb de Flash;
- Windows Compact Embedded: permite a execução do serviço no próprio equipamento;
- Encerrante sempre igual ao da bomba, o que impede duplicidade, perda ou geração indevida de abastecimentos;
- Configuração embarcada;
- Funciona em rede e pode ser acessado por todos os PCs dentro da mesma;
- Solução Wireless de longa distância para comunicação com as bombas;
- Tecnologia ZigBee de automação industrial com criptografia;
- Procura automaticamente a rota de comunicação mais rápida;
- Sem limite de bombas e dispensando a passagem de cabos de dados pela pista;
- Tela Touch Screen;
- Bateria interna.

Características EZID

- Utiliza o mesmo cabo da automação: não sendo necessário passar mais cabos;
- Tem memória interna que permite a operação da bomba mesmo em caso de perda de comunicação com a automação, suportando até 1000 abastecimentos por módulo. Após reestabelecer comunicação envia automaticamente os abastecimentos identificados para a automação;
- Liberação de abastecimentos pelo frentista apenas por meio de cartão de identificação, garantindo transparência e segurança à gestão;
- Possibilidade de identificação do cliente, permitindo faturamento, fidelização e controle de frota;
- Sensores com LED e sinal sonoro para sinalizar a liberação dos bicos.

Características EZID Wireless

- Protocolo ZigBee: cada módulo é um emissor e um repetidor;
- Tem memória interna que permite a operação da bomba mesmo em caso de perda de comunicação com a automação, suportando até 1000 abastecimentos por módulo. Após reestabelecer comunicação envia automaticamente os abastecimentos identificados para a automação;
- Liberação de abastecimentos pelo frentista apenas por meio de cartão de identificação, garantindo transparência e segurança à gestão;

- Possibilidade de identificação do cliente, permitindo faturamento, fidelização e controle de frota;
- Sensores com LED e sinal sonoro para sinalizar a liberação dos bicos.

1.1 VISÃO GERAL DO PRODUTO



- Power Alimentação
- · Server Indicação de comunicação com o servidor
- Comms Status de comunicação com as bombas
- ZigBee Status de comunicação rede ZigBee
- Tx Trafego de dados enviados para bomba
- Rx Trafego de dados enviados pela bomba



esquerda para

direita:

- Porta USB Host para dispositivos USB
- Porta serial RS232 para conexão de medidor de tanques e emuladores COM1
- Porta serial RS232 para conexão de medidor de tanques e emuladores COM2
- Porta ethernet para conexão do concentrador com a rede local
- Slot para modem 3G

- Slots para conexão das bombas
- Número de série do equipamento



Da esquerda para a direita:

- Organizador de cabos
- Botão de Power on/off
- Alimentação do equipamento

2 - Instalando o EZTech Vision

Este capítulo traz um passo a passo de instalação do EZTech Vision. Por ser um dispositivo de rede física independente de qualquer software em execução em um computador, se faz necessário:

- Ter uma rede local ou privada configurada;
- Ter um computador que servirá para instalar os aplicativos cliente;
- Seguir os passos deste capítulo para instalar os programas de acesso ao concentrador:
- 1. Instalar aplicativos cliente-servidor
- 2. Cadastrar um IP para o concentrador, habilitando-o para rede onde será instalado
- 3. Verificar a conexão
- 4. Atualizar a versão
- Seguir os passos do <u>capítulo 3</u> (Conectando bombas, EZID e medidores de tanques) para configurar o concentrador de acordo com a configuração do posto;
- Seguir os passos do <u>capítulo 7</u> para configurar emulação de outros concentradores, caso o sistema de gestão ainda não esteja integrado às bibliotecas de desenvolvimento EZTech. Solicite apoio à equipe da EZTech para dar procedimento a integração do sistema de gestão o quanto antes, o seguinte link tem mais informações sobre o processo. http://www.eztech.ind.br/integracao/

2.1 INSTALANDO OS APLICATIVOS CLIENTE

O primeiro passo é instalar os programas que permitem o funcionamento do produto. Esse processo possui uma parte automatizada que cria a estrutura necessária (pastas, ícones, itens na lista de programas) e copia todos os arquivos; e uma parte com diálogo, correspondente ao módulo de apoio EZIP/Config, que configura o endereço IP onde a parte cliente deve procurar o servidor. Para tal, siga os passos abaixo:

leção dos componentes	
Selecione quais componentes deseja instalar, limpe os boxes relacionados aos componentes que você não deseja instalar. Componentes: Selector Vision 69208 KB EZTech Vision 69208 KB EZTech Vision Liporade 68200 KB	alar, limpe os boxes relacionados aos ar.
	Componentes:

* Execute o programa de instalação "EZTech Vision.exe" com a opção do componente "EZTech Vision¹".

Clique em avançar até chegar a tela de "EZForecourt server IP configuration".

W EZForecourt server IP configuration	<u>.</u>		×
Que tipo de serviço EZServer você tem ?			
O EZForecourt USB instalado neste PC.			
○ EZForecourt Plus ou nome pelo nome do origem. (Precisa de D	NS)		
O PC com EZForecourt Plus/USB ou Vision, com o nome:		(Precisa de I	ONS)
• PC com EZForecourt Plus/USB ou Vision, com endereço IP:	192 . 168 . 1 .	113	
		OK	
		OR	-

Na tela do "Server IP Configuration", informe o IP do concentrador na rede. Selecione a opção PC com EZForecourt Plus/USB ou Vision, com endereço IP. Nosso concentrador EZTech Vision sai de fábrica com o IP padrão 192.168.1.113. Caso não seja necessário a alteração da faixa, clique em OK.

Obs.: Duas pastas serão criadas no diretório C: do disco local: EZForecourt e Vision.

Finalizamos esta etapa. A próxima etapa consiste na configuração do IP no concentrador, através de sua tela touch screen.

¹ Versão atualizada do produto

2.2 CONFIGURANDO IP ATRAVÉS DA TELA DO EZTECH VISION

Para que o EZTech Vision seja reconhecido pela rede onde será instalado, é necessário configurar o concentrador de acordo com a arquitetura dessa rede. Esta etapa consiste na configuração a ser realizada através da tela touch screen do concentrador, com o objetivo de alterar o IP do concentrador para o mesmo da rede. Para tal, siga os passos abaixo:

Identifique se a rede local é DHCP ou IP fixo. Se não souber como, veja <u>item 8.4</u> (Identificando Rede).

Ao ligar o equipamento pela primeira vez, o usuário vai se deparar com a seguinte tela:



O status "**Desconectado**" indica que nenhum usuário autorizado está logado no sistema.

Para ser considerado "logado no sistema", temos que utilizar um Cartão Administrador para desbloquear a tela do equipamento e acessarmos o menu "Configuração". Este cartão será criado posteriormente, através do **EZConfig** na aba "<u>Configurando os</u> <u>frentistas</u>". Mais adiante será apresentado como fazer esse procedimento.



A única opção que o usuário consegue clicar sem logar é a do ícone HOME.

Ao clicar no item "**Home**" o usuário consegue visualizar a versão do EZServer service instalada no concentrador, e também, quais placas encontram-se nos Slots 1, 2, 3 e 4.

O status "Empty" indica que não existe placa instalada no Slot. Abaixo desses itens, encontramos o número de série do concentrador.



Ao clicar nos demais ícones da tela, o usuário se depara com a seguinte situação:

"Não permitido ou não conectado, faça o login primeiro" Por não possui um login inicial (Cartão Administrador), o usuário tem que fazer o seguinte procedimento.

Desbloqueio da tela:

Clique em Configurações, e o erro acima irá aparecer. Clique em OK.

Faça isso **seis** vezes (Configurações > OK, Configurações > OK, Configurações > OK ...). O acesso será liberado após a sexta tentativa.

Com a tela desbloqueada podemos dar seguimento na instalação. O próximo passo é alterar o **IP** do concentrador para o mesmo da rede local.

Alterando o IP do concentrador

Retornamos a tela principal. Clicamos em "Configuração", na tela seguinte, "Configurações de rede".



O próximo passo, é clicar no símbolo da engrenagem apresentada abaixo (a direita na tela).



E finalmente chegamos a tela responsável pela alteração de IP.

Todas as Configurações	×
Configuração TCP/IP do Adaptador	
Obter um endereço IP automaticamente	1
Endereço IP	
192.168.1.113	
Máscara de sub-rede	
255.255.255.0	
Gateway padrão	
192.168.1.110	

No campo "**Endereço IP**", alteramos o IP para o mesmo que colocamos no "Server IP Configuration", e assim, esta etapa se conclui e a comunicação do concentrador com os computadores da rede local se torna possível.

Servidor DNS preferencial	
192.168.1.110	
Servidor DNS alternativo	
0.0.0	
WINS preferencial	
0.0.0.0	

Clicamos em OK, e finalizamos essa etapa.

2.3 VERIFICANDO A CONEXÃO

Após a compatibilização dos endereços IP, é importante que seja testado a conexão entre o concentrador e a rede. Para tal, siga os passos abaixo:

- Conecte um cabo de rede entre a porta Lan do concentrador e a porta Ethernet do computador ou hub.
- Execute o módulo de apoio **EZTeInet**²

Se a conexão estiver ativa, será exibida uma tela exibindo sucesso na comunicação; caso contrário, será feito diversas tentativas sem sucesso.



² Pode ser acessado em C:\Vision\EZTelnet

Em caso de falha ao conectar:

- Verifique se o IP colocado no concentrador é compatível;
- Verifique se o .Net está instalado no computador;
- Verifique se a placa de rede do computador está configurada de forma compatível;
- Verifique se estão acesas as luzes da porta Lan do concentrador. Caso as luzes não estejam acesas, o cabo de rede pode não estar devidamente encaixado e a porta Ethernet do computador ou hub podem estar danificados.

2.4 ATUALIZANDO A VERSÃO

Para uma primeira instalação, é muito importante checar no site da <u>EZTech</u> a última versão de instalação e baixa-la caso a versão do concentrador esteja ultrapassada. Siga os passos do <u>item 8.2</u> (Atualizando o concentrador).

3 - Configurando o sistema

O **EZTech Vision** precisa ser configurado para poder se comunicar com as bombas, tanques, sensores ambientais e outros dispositivos. Este capítulo traz todas as informações necessárias para fazer essa configuração através do módulo de apoio **EZConfig**.

Para tal, devem ser feitos cadastramentos seguindo a ordem: portas de comunicação usadas por medidores de tanque e concentrador, combustíveis utilizados, preços dos combustíveis, tanques e seus combustíveis, EZRemote (se houver controle de frentista, cliente ou comunicação wireless), pontos de abastecimentos (cada lado de uma bomba), bicos do ponto de abastecimento, frentistas, clientes e sensores ambientais.

As configurações devem ser realizadas na sequência proposta aqui no manual.

A edição e navegação são feitas de forma semelhante em todas as configurações. Há uma barra superior de ferramentas com botões que levam a cada tipo de configuração. Dentro de cada configuração, use o botão "Novo" para incluir um item, "Remover" para excluir um item selecionado e "Sair" para sair do aplicativo. Para alterar um item, basta clicar no campo desejado e editar diretamente.

3.1 Abrindo o EZConfig

Para poder dar seguimento ao procedimento de "Configuração do sistema" é necessário abrir o **EZConfig**.

O aplicativo EZConfig se encontra como padrão, na pasta do disco local C:\EZForecourt



Clique no executável "EZConfig.exe".

A seguinte tela será apresentada:

EZConfig Log	on
Chave	581
Senha	
Cancela	OK

Uma senha é requisitada.

Pegue o número da Chave, no exemplo, "581", e faça o seguinte cálculo:

Cosseno de 581,	Calculadora			×
	≡ CIENTÍFICA			I
	-0,7547095802227719	97942	cos _o (5 984219	581) 56102

Os três primeiros números, após a vírgula, "**754**" são a senha para o Logon no EZConfig.

O acesso será liberado. Assim, podemos dar continuidade na configuração do sistema.

3.2 CONFIGURANDO AS PORTAS

Esta etapa consiste na configuração das portas utilizadas pelos equipamentos presentes no posto (concentradores e medidores de tanque). Abaixo segue uma tela da aba "Portas":

Portas	Combustiv	eis Tanques EZRe	emote Pos.Abast. Frentistas Clien	tes Sensors	Novo F	Remover	G ravar	Sair	
Por	tas								
	Número	Nome	Protocolo	N° de Série					
	1	USB1	Pump Driver						
	2	USB2	Não instalado						
	3	USB3	Não instalado						
	4	USB4	Não instalado						
	5	COM1	Não instalado		_				
	6	COM2	Não instalado						
	7	COM3	Não instalado		_				
	8	COM4	Não instalado		- 88				
	9	COM5	Não instalado		- 11				
	10	COM6	Não instalado		- 88				
	11	COM7	Não instalado						
	12	COM8	Não instalado		- 10				

* Clique no botão "Portas" na barra de ferramentas. Todas as portas configuradas e/ou sugeridas serão exibidas. Para cadastrar um equipamento por IP, clique no botão

"Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

É necessário que o concentrador saiba quais portas os equipamentos do posto utilizam para se comunicar. Isso é feito associando à cada porta um protocolo de comunicação compatível com tipo de equipamento.

Portas USB: a porta USB1 se refere ao concentrador principal. As demais são para o uso de concentradores extras. No EZTech Vision, se referem à porta USB externa na traseira do concentrador para conexões em cadeia.³

Portas COM: são usadas para conexão com medidores de tanque. No EZTech Vision, somente estão disponíveis as portas COM1 e COM2 na traseira do equipamento.

Comunicação por IP: Há medidores que são conectados através de um endereço IP. Para ativar esse tipo de equipamento, clique no botão "Novo", clique no campo "Nome" para incluir um IP e no campo "Protocolo" para escolher o tipo de protocolo correspondente.

Descrição dos Campos

- Número: identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Nome: Tipo de porta
- Protocolo: Tipo de protocolo que será usado para comunicação na porta.

Os protocolos possíveis são: "Não instalado, CEVExcelBR, ExcelBr, FAFNIR, Franklin Fuelling T5, MedLiq MMD1, Pump Driver, RSP S2 Serial, RSP S2 TCP/IP, TeleMed 6.7, Veeder Root TLS Monitor, Veeder Root TLS-200, Veeder Root TLS-350, Veeder Root TLS-350R, Veeder Root TLS4".

• N° de Série: Número de série do concentrador extra onde está a porta.

3.3 CONFIGURANDO OS COMBUSTÍVEIS

Esta etapa consiste na configuração dos combustíveis, como por exemplo: nome, sigla, tipo e principalmente, o preço de cada um.

Portas	Combustive	eis Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo	Remover	Gravar	Sair	
Con	nbustív	eis										
	Número	Nome		Nome abr	eviado	Cá	idigo		Tipo de	combustive	el 🛛	
	1	Gasolina Cor	num	GSC		1			Gasolin	a - Petrol		
	2	Etanol Comur	n	ET		2			Etanol -	Ethanol		
J	3	Diesel S10		DS10		3			Diesel			1

³ Cada concentrador cabeado suporta até 16 bombas físicas (32 pontos de abastecimento.), e só pode haver até 4 concentradores por posto. Havendo mais de um concentrador, o número de série de cada um deve ser cadastrado na coluna "Nº de Série".

USB4, o protocolo só pode ser "pump driver" ou "Não instalado". Para as portas COM qualquer outro que não estes. * Clique no botão "Combustíveis" na barra de ferramentas. Todos os combustíveis configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

- Número: identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Nome: Descrição do combustível
- Nome abreviado: Sigla do combustível
- Código: Identificação do combustível dado pelo usuário
- Tipo de combustível: classificação do tipo de combustível Arla, Diesel, Etanol, Gasolina, GNV, Querosene e outras.

3.4 Configurando os preços dos combustíveis

Esta etapa consiste na configuração do preço de cada combustível em diversos níveis de preços.

ortas	Combust	íveis	Tanques EZ	Remote	Pos.Abast.	Frentistas	Cliente	es Senso	ors I	lovo	Remover	Grava	ar	Sair	Pre	eços	
Cor	nbustí	veis															
	Número	Nor	ne		Nome ab	reviado		Código			Tipo d	e combu	stível				
•	1	Gas	olina Comum		GSC			1			Gasoli	na - Petr	ol				
	2	Etan	ol Comum		ET			2			Etanol	- Ethano	d.				
	3	Dies	el S10		DS10			3			Diesel				-		
	-	Portas	Combustívei	is Tanque	es EZRer	note Pos.Aba	ast.	Frentistas	Clientes	Sens	ors	Novo	Remove	er Grav	1 /ar	Sair	Volt
		Pre	ços do '	Gasoli	na Cor	num'											
			Nível		Preço												
				R	3.999												
		•	1	114													

* Clique no botão "Combustíveis" na barra de ferramentas e logo depois no botão "Preços" na mesma barra. Todos os preços configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

Cada combustível poderá ter até 8 níveis de preço. Um nível que indica o preço básico do combustível e outros para condições específicas de venda, como por exemplo, dinheiro, crédito ou ainda algum tipo de desconto.

3.5 CONFIGURANDO OS TANQUES

Esta etapa consiste na configuração dos medidores de tanques com suas respectivas portas e associando também, com os combustíveis já cadastrados.

ortas	Combustive	eis Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo Remov	er Gravar	Sair			
F an	ques												
	Número	Nome		Combusti	vel		Capacidade	Diân	etro. Tipo		Porta do medidor	So	nda
	1	Tanque 01		Gasolina	Comum		30.000,000	2	,540 Medido		COM1	1	1
	2	Tanque 02		Etanol Co	mum		30.000,000	2	,540 Medido		COM1	2	2
	3	Tanque 03		Diesel S1	0		15.000,000	1	,910 Medido		COM1	3	3

* Clique no botão "Tanques" na barra de ferramentas. Todos os tanques configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

As portas disponíveis para os medidores são a COM1 e a COM2.

Para saber como configurar um medidor de tanques, veja no item 3.12

Descrição dos Campos

- Número: Identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Nome: Descrição do Tanque
- Combustível: Combustível presente no tanque já cadastrado na etapa "Configurando os Combustíveis"
- Capacidade: Volume do tanque em litros
- Diâmetro: Diâmetro do tanque em metros
- Tipo:
 - Manual o tanque não possui sonda e seu nível/volume são lidos manualmente.

Calculando – o software faz o cálculo do volume considerando o tanque como um cilindro perfeito.

Calibrando - parâmetro utilizado no primeiro mês de medição para que o software do ATG faça os ajustes necessários com base nos encerrantes da bomba. Ele verifica o quanto saiu e o quanto que a boia mudou de nível, descobrindo assim, o diâmetro do tanque. Ele cria uma tabela e preenche com os volumes calculados. Medido – parâmetro utilizado quando o cliente opta pela medição do medidor de tanques instalado, o software do ATG não faz nenhum ajuste e nenhum cálculo, simplesmente faz a leitura do que foi medido.

Reconciliando – parâmetro utilizado após a calibração, geralmente, um mês depois da mesma. Esse status possui todos os ajustes feitos pelo modo "Calibrando", além de fazer uma reconciliação de entradas (entregas físicas) e saídas das bombas, gerando uma medição mais precisa.

Porta do medidor: Porta que foi associada ao protocolo do medidor na tela de configuração de portas. Possui as seguintes opções: "Sem Sonda", "COM1", "COM2" ou "IP referente ao medidor".

Sonda: Identificação da porta do medidor que está sendo usada pela sonda, será "0" quando não possuir nenhuma sonda instalada.

3.6 CONFIGURANDO O EZREMOTE

Esta etapa consiste na configuração do EZRemote, lembrando que é necessário um EZRemote por bomba. Todos eles têm que ser reconhecidos e configurados.

ortas	Combust ivei	s Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo	Remover	Gravar	Sair
EZR	emote	Disposit	ivo								
	Número	Nome	Tipo dispo	sitivo	N° de Série		Porta				
•	1	EZR 1	EZRemote	sem fio	2205/16		USB1				

* Clique no botão "EZRemote" na barra de ferramentas. Todas os módulos configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo".
Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover".
Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

- Número: Identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável.
- Nome: Identificação alfanumérica do EZRemote. Aparecerá na tela de configuração de bombas, na aba "Pos. Abast" em "Slot /".
- Tipo de dispositivo: Localização dos dispositivos remotos.

EZRemote sem fio – para uso de dispositivo wireless. É endereçado para "EZRemote sem fio".

EZRemote Slot n – para uso de dispositivo cabeado (onde "n" varia de 1 a 4). Indica em que slot do concentrador o EZRemote está conectado.

Outra – selecione esta opção quando as anteriores não forem atendidas.

• Número de série: Número de série que consta na estrutura do produto.

• Porta: sempre USB1.

OBS: Posteriormente deve ser feita a associação a uma bomba no menu "Pos. Abast", no item "Slot/"

3.7 CONFIGURANDO AS POSIÇÕES DE ABASTECIMENTO

Esta etapa consiste na configuração dos lados das bombas (PAs), referenciando lado, porta, Slot, endereço lógico e outras características pertinentes que serão apresentadas abaixo.

ortas	Combustive	is Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo	Remover G	ravar	Sai
Pos	Abast.										
	Número	Nome		N° bomba 🗵	Lado	Porta	Slot /		End.Lógico	Nível Pre	eço '
	1	Bomba 1 Lado	1	1	Lado 1	USB1	EZR 1		1	Nível 1	
	2	Bomba 1 Lado	2	1	Lado 2	USB1	EZR 1		2	Nível 1	
1				1							
ite EZ	Config Versio	on 2.3.0.1 - Cli	ient Versior EZRemote	2,3,0,1 - EZ Pos.Abast.	Tech Vision	Version A Clientes	3 2,3,0,2	Novo	Remover G		>
ortas	Config Versio Combustive	on 2.3.0.1 - Cli is Tanques	ient Version EZRemote	n 2,3,0,1 - EZ Pos.Abast.	Tech Vision	Version A Clientes	3 2,3,0,2 Sensors	Novo	Remover G	- avar	>
ortas	Config Versio Combust ive Abast. Nivel Preço	on 2.3.0.1 - Cli is Tanques	ient Version EZRemote eço Fo	Pos.Abast.	Tech Vision	Version A Clientes /alor	3 2,3,0,2 Sensors	Novo	Remover Gi	rização	>
ortas	Config Versio Combustive Abast. Nível Preço Nível 2	on 2.3.0.1 - Cli is Tanques 2 Formato Pre 9.999	ient Version EZRemote eço Fo 99:	Pos.Abast. rmato Volume 99.99	Tech Vision Frentistas	Version A Clientes /alor	3 2,3,0,2 Sensors Tipo Bomba Wayne US	Novo	Remover G Auto Auto	rização nático	>

* Clique no botão "Pos. Abast" na barra de ferramentas. Todas as bombas configuradas serão exibidas. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo".
Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover".
Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

E EZ	Config Ve	ersion	2.3.0.1 - C	lient Version	2,3,0,1 - EZ	Tech Vision	Version A3	3 2,3,0,2		<u> </u>	- 🗆	×
Portas	Combus	t <mark>ive</mark> is	Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo	Remover	H Gravar	- Sair
Pos	Abas	it.										
	o Valor	Tip	o Bomba		Autoriz	ação	M	emória	Pre-p	agos	Pre-autos	
)	Way	ne US		Automá	tico	Au	tomático	Não		Não	
•)	Way	/ne US		Automá	tico	Au	tomático	Não		Não	
4								1				
								ò				

Conceitos Preliminares

Endereço Lógico x N° Bomba: O que identifica de fato uma bomba para qualquer sistema de automação não é o número externo fixado na mesma (N° Bomba) e sim o

número atribuído a cada lado através do teclado do painel, que é chamado aqui de Endereço Lógico.

Ponto de abastecimento (PA): É cada lado da bomba definido por um endereço lógico. Cada bomba física é lançada no cadastro tantas vezes quantos forem os seus lados ativos, não importando o número de bicos. Assim sendo temos que:

- bomba com bicos dos dois lados é lançada duas vezes; uma vez para cada lado.
- bomba com bicos apenas de um lado é lançada apenas uma vez.
- bomba com 4 bicos independentes é lançada 4 vezes, como se houvesse 4 lados
- dispenses GNV, embora tenham apenas um endereço, precisam ser lançados com se tivesse dois

Nome	N° Bomba	Lado	End. Lógico
Bomba 1 Lado 1	1	1	11
Bomba 1 Lado 2	1	2	12

Ex.: Uma bomba com dois lados ativos, deve ser então lançada da seguinte forma:

Endereços Lógicos são números definidos pela gestão do posto e não necessariamente obedecem a um cadastramento seguencial.

Bicos: devem ser lançados após o cadastramento de cada PA e não após o lançamento de toda a bomba.

Conexão das bombas: Cada placa de comunicação do concentrador só admite bombas de mesmo protocolo (e não fabricante). Por exemplo, numa mesma placa pode haver bombas Aspro Metroval e Galileo Metroval. Embora sejam fabricantes diferentes, usam o mesmo protocolo.

Máscaras de preço, volume e valor: Devem ser lançadas de acordo com o que está na bomba, caso contrário gera erro nos encerrantes e até mesmo intermitência na comunicação.

Descrição dos Campos

Os campos em negrito são essenciais para haver comunicação.

- Número: Identificação do PA (gerado pelo sistema, porém editável).
- Nome: Descrição livre do PA.
- Nº Bomba: Identificação numérica externa da bomba. Se repetirá para cada PA.
- Lado: Identificação da face da bomba (vai de 1 a 4 dependendo da bomba).
- Porta: Porta associada ao protocolo de bomba "pump driver" na lista de portas (item 2.2), como padrão USB1.
- Slot: placa do concentrador onde a bomba física está conectada (Slot 1,2,3 ou 4) ou identificação do EZRemote ao qual a bomba será vinculada.

- Endereço lógico: Identificação numérica única definida em cada PA (lado) na bomba (checar no teclado do painel da bomba).
- Nível Preço 1: Preço principal do combustível no PA.⁴
- Nível Preço 2: Preço alternativo do combustível no PA
- Formato preço: Formato do preço no PA. Deve ser igual ao configurado no lado da bomba.
- Formato volume: Formato do volume no PA. Deve ser igual ao configurado no lado da bomba.
- Formato valor: Formato do valor no PA. Deve ser igual ao configurado no lado da bomba.
- **Tipo bomba**: Protocolo referente ao tipo de bomba.
- Autorização⁵: Forma como o abastecimento é autorizado no PA. Pode ser:

Desabilitada – A bomba fica com o seu funcionamento impedido.

Manual – O abastecimento somente pode ser autorizado manualmente por um sistema remoto.

Automático – O abastecimento é autorizado, porém fica pendente para ser enviado ao sistema de gestão até que seja liberado individualmente e/ou a opção "Memória" esteja configurada como "Automático".

Monitor – Abastecimento é automaticamente autorizado e liberado, porém é perdido após aproximadamente 1 minuto ou quando é iniciado um novo abastecimento.

Frentista - Autorização do tipo "Automático", porém a bomba precisa ter sido inicializada com um frentista.

Monitor/Frent - Autorização do tipo "Monitor", porém a bomba precisa ter sido inicializada com um frentista.

Placa / Cartão – Abastecimento autorizado mediante informação da placa do veículo ou uso de cartão com código de barras.

Sem automação – A bomba é automaticamente liberada, os abastecimentos não são registrados, porém só funciona se o concentrador estiver ligado.

Frentista EZId - Autorização do tipo "Automático" com uso de EZId para liberação de cada abastecimento com cartão de frentista.

Cliente EZID - Autorização do tipo "Automático" com uso de EZId para liberação de cada abastecimento com cartão de cliente.

Frentista e Cliente EZID - Autorização do tipo "Automático" com uso de EZId para liberação de cada abastecimento com ambos os cartões, frentista e cliente.

⁴ Os níveis de preço precisam estar previamente cadastrados na tela de preço de combustíveis. Veja item 2.4

⁵ Para saber como os modos de autorização são representados pelo módulo EZMonitor, veja o item 4.1

Frentista ou Cliente EZID - Autorização do tipo "Automático" com uso de EZId para liberação de cada abastecimento com o cartão de frentista ou com o cartão do cliente, a passagem de qualquer um deles libera o abastecimento.

Externo – A bomba precisa de uma autorização externa para ser liberada, como por exemplo, um API de pagamento.

 Memória: A informação do abastecimento finalizado, valor, volume, encerrantes e etc., deve ser transferida para uma pilha (memória) de pendência para pagamento para liberar a bomba. Essa memória pode ser configurada como:

Desabilitado – A pilha fica desabilitada e a bomba só é autorizada se o abastecimento for pago.

Manual – Qualquer abastecimento finalizado precisa ser manualmente enviado para a pilha por um operador para que um novo abastecimento possa ser iniciado.

Automático – Qualquer abastecimento finalizado é automaticamente enviado para a pilha quando um novo abastecimento é iniciado.

- Pré-Pagos: Indica se a bomba admite abastecimentos pré-pagos no PA.
- Pré-Autos: Indica se a bomba permite abastecimentos pré-autorizados no PA.

3.8 CONFIGURANDO OS BICOS

Esta etapa consiste na configuração dos bicos de cada PA. Nela podemos configurar qual tanque está associado a determinado bico da PA. Definimos também os encerrantes de volumes e de valor de cada bico desde que a bomba foi instalada ou zerada.

ortae	Combustiveis	Tanques	E7Bemote	Pos Abart	Frentietae	Clientes	Sensors		H 📲	Voltar	
Bic	os da 'Bor	mba 1	lado 1'	T Gall Edat.	Tornordo	GROTILOU	Control	nore nonere		TOLG	
	N° no PA	N° Único	Tanque		ID Com	npanyTec	ID Leitor	Encerrante Volume.	Encerrante Valor.	Preço 1.	Preço 2 Habilitado
	1	1	Tanque S10 -	1	(04	0	1.000,000	R\$ 2.990,00	R\$ 2,990	R\$ 3,100 Sim
	2	3	Tanque S10 - 2	2	4	44	0	1.500,000	R\$ 4.485,00	R\$ 2,990	R\$ 3,100 Sim
8	3	4	Tanque GC		8	84	0	2,500,000	R\$ 9.997.50	R\$ 3,999	R\$ 4,100 Sim

* Clique no botão "Bicos" na barra de ferramentas. Todos os bicos configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

- Número no PA: Identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Número Único: Identificação numérica única do bico
- Tanque: Tanque ao qual o bico está associado
- ID Companytec: Identificação referente ao bico da Companytec
- ID do leitor: Identificação do leitor do cartão de fidelidade
- Encerrante de volume: total de volume vendido no bico desde que a bomba foi instalada ou zerada
- Encerrante de valor: total do valor vendido no bico desde que a bomba foi instalada ou zerada
- Preço 1: Preço no bico. Caso seja zero, é adotado o preço associado ao combustível.
- Preço 2: Preço alternativo no bico. Caso seja zero, é adotado o preço associado ao combustível.
- Habilitado: Sim ou não, ativa ou desativa o bico selecionado.

PARA NÃO PERDER O VALOR DO ENCERRANTES: Pode-se definir nos campos dos encerrantes uma máscara maior que o limite numérico do protocolo da bomba, para que o concentrador continue acumulando os valores para além desse limite.

3.9 Configurando os frentistas

Esta etapa é fundamental, nela cadastramos os cartões de frentista, além de cadastrar os cartões necessários para acessar a tela Touch Screen do EZTech Vision.

Portas	Combustiv	eis Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentista	as Clientes	Sensors	Novo	Remover	Gravar	
Atte	endants										
	Número	Nome	N° cartão	Turno A	começo	Turno A fim	Turno B	começo	Turno B fim	Tipo	de frentista
	1	ADM	6EC7C3AD	00:00		23:59	00:00		00:00	Adm	inistrador
	2	Gerente	6CC45CA1	00:00		23:59	00:00		00:00	Gere	ente do posto
	3	José	7A20D855	00:00		23:59	00:00		00:00	Usua	ário do posto
•	4	Frentista	5B40D858	00:00		06:00	08:00		16:00	Habi	litado
	5	Aferição	2D1A1D58	00:00		23:59	00:00		00:00	Aferi	ção
	6	Atendente	B28B6844	00:00		23:59	00:00		00:00	Log	on/off

* Clique no botão "frentistas" na barra de ferramentas. Todas os frentistas configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

- Número: Identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Nome: Nome ou identificação genérica correspondente ao usuário/tipo do cartão
- N° cartão: Número do cartão associado ao frentista (Tag)

Tag #: número de identificação do cartão (7A20D855)



O cartão de identificação é pré-numerado de fábrica. Para associar esse número a um frentista, gerente, administrador e etc., basta clicar na linha relativa ao frentista e passar o cartão pelo leitor para registrar o cartão ao invés de digitar todos os caracteres. Este campo pode ser introduzido manualmente, não havendo diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.

- Turno A começo: Período que se inicia o turno A. O cartão é habilitado a partir do horário de começo do turno até o final do mesmo.
- Turno A fim: Horário que termina o turno A, após esse horário o cartão é desativado.
- Turno B começo: Período que se inicia o turno B. O cartão é habilitado a partir do horário de começo do turno até o final do mesmo.
- Turno B fim: Horário que termina o turno B, após esse horário o cartão é desativado.
- Tipo de frentista: Identificação do tipo de acesso correspondente ao nome e cartão. Podendo ser:

Desabilitado: o cartão é desabilitado.

Habilitado: o cartão é habilitado como **frentista**, utilizado para liberação das bombas quando necessário.

Log on/off: o cartão é especifico para a tela do Vision, marca a entrada e saída do usuário.

Usuário do posto: o cartão é especifico para a tela do Vision, permite visualização das bombas e tanques.

Gerente do posto: o cartão é especifico para a tela do Vision, além das características do "Usuário do posto", este cartão tem permissão para desarmar alarmes e ocorrências na tela do Vision.

Administrador: o cartão é especifico para a tela do Vision, além das atribuições do "Gerente do posto", este cartão tem acesso as configurações.

Aferição: cartão utilizado para aferição de combustíveis, o abastecimento é reconhecido com "Aferição" quando este cartão é usado.

3.10 CONFIGURANDO OS CLIENTES

Essa aba permite a configuração dos cartões de clientes. Podemos colocar níveis de preços diferentes, referenciar placas de carro à clientes, tipos de combustíveis permitidos para determinado cartão e etc.

Porta	s Combust	tíveis Tar	nques EZRem	ote Pos.Abast.	Frentistas Clientes	Sensors I	Novo Remover Gravar					
Ca	rdClien	nts										
	and a second second	L M L	MP and To	Drane	Placa do carro	Habilitado	Tipo de combustível	Tipo de cartão	Tipo de limite	Limite Tipo de entrada	Data de vencime	ent Car
	Número	Nome	IN Cartao	Fleço.	r laca do calito	Tubintubuo	ripe de comedearer			canado rapo do catado		
•	Número 1	José	7A20D856	Nível 1	KVZ-9856	Sim	Diesel	Cartão do motorista	Limite de valor	100,00 Limite	31 dez 2099	non

*Clique no botão "Clientes" na barra de ferramentas. Todas os clientes configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

- Número: Identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Nome: Nome completo do cliente
- N° cartão: Número do cartão associado ao cliente (Tag)
- Preço: Nível de preço associado ao cartão (Nível 1 ou Nível 2)
- Placa do carro: Placa do carro associado ao cliente
- Habilitado: Sim ou não, habilita ou desabilita o cartão selecionado
- Tipo de combustível: combustível associado ao cliente, podendo ser: Arla, Diesel, Etanol, Gasolina, GNV, Querosene ou outra (essa opção autoriza todos os combustíveis).
- Tipo de cartão: Podendo ser Cartão do veículo, Cartão do motorista, Secundário cartão do veículo (vinculado a um cartão de identificação do veículo), Secundário cartão do frentista (vinculado a um cartão de identificação

de frentista), Secundário cartão do motorista (vinculado a um cartão de identificação de motorista).

- Tipo de limite: define ou não um limite, pode ele ser de valor ou de volume.
- Limite: Após definido um tipo de limite, neste campo colocamos o valor ou volume limite.
- Tipo de entrada: opção para selecionar que tipo de entrada é necessária pode ela ser:

Sem entrada; Odometro; ID do motorista; Odometro e ID do motorista; Outro; Outro e Odometro; Outro e ID do motorista; Outro, Odometro e ID do motorista; Limite; Limite e Odometro; Limite e ID do motorista; Limite, Odometro e ID do motorista; Limite e Outro; Limite, Outro e Odometro; Limite, Outro e ID do motorista; Limite, Outro, Odometro e ID do motorista.

- Data de vencimento: Validade do cartão cliente
- Cartão principal: Seleciona-se o cartão principal associado ao mesmo, quando este for um cartão Secundário.

TA20D855

Tag #: número de identificação do cartão

O cartão de identificação é pré-numerado de fábrica. Para associar esse número a um cliente, basta clicar na linha relativa ao cliente e passar o cartão pelo leitor para registrar o cartão ao invés de digitar todos os caracteres. Este campo pode ser introduzido manualmente, não havendo diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.

3.11 CONFIGURANDO OS SENSORES

Esta é a última etapa de configuração do sistema. Agora vamos configurar os sensores ambientais das bombas e tanques. Sua porta é a mesma do medidor instalado, na COM1 ou COM2.

ortas	Combustiv	eis Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensor	Novo	Remover	Gravar	Sair
Sen	sors										
	Número	Nome		Porta do me	edidor	End.Lógi	co N°	de Sensor			
	1	Sensor bomb	a 01	COM1		1		1			
	2	Sensor tanqu	e 01 GC	COM1		1		2			
	3	Sensor tangu	e 02 ET	COM1		1		3			

* Clique no botão "Clientes" na barra de ferramentas. Todas os clientes configurados serão exibidos. Para cadastrar um novo item, clique no botão "Novo". Para remover um item, clique na linha referente ao item e depois no botão "Remover". Para alterar um item, clique diretamente na informação desejada.

Descrição dos Campos

- Número: Identificação sequencial gerado pelo sistema, porém editável
- Nome: Nome dado ao sensor, pode ser o local de sua instalação
- Porta do medidor: Porta que foi associada ao protocolo do medidor na tela de configuração de portas; para o caso de medidores conectados por IP, selecione o IP referente ao medidor em questão
- Endereço Lógico: Endereço único associado ao sensor
- N° de Sensor: Número associado ao sensor

4 - Conectando bombas, EZID e medidores de tanques

Este capítulo traz informações para conectar as bombas, EZIDs e medidores ao concentrador.

Após instalar os programas de apoio que permitem a comunicação do EZTech Vision com um computador servidor, ou com a rede, e configurar o sistema, é necessário ligar fisicamente as bombas, EZIDs e medidores de tanques ao concentrador.

Para as bombas, a ligação é feita através de conectores de placas de interface instaladas no concentrador de acordo com o modelo utilizado. A EZTech, até o momento, fabrica 2 tipos de placas compatíveis com a maioria dos fabricantes: Loop corrente e RS485. Veja no item 8.8 as imagens das placas de comunicação.

Um concentrador admite até 4 placas e cada placa admite até 4 bombas, podendo então haver até 16 bombas usando-se ligações ponto-a-ponto ou em série. Quando a conexão é sem fio (via Zigbee) através do EZRemote 2G, não há necessidade de placas, e também, não há limite de bombas.

Para os medidores eletrônicos de tanques e sensores ambientais, a ligação é feita pelas portas COM1 ou COM2 do concentrador (EZTech Vision), utilizando-se um cabo serial configurado de acordo com as especificações de cada fabricante.

As informações a seguir demonstram como ligar e configurar as bombas, EZIDs e medidores mais comumente encontrados no mercado.

4.1 LIGANDO FISICAMENTE AS BOMBAS AO CONCENTRADOR

A ligação física entre qualquer EZTech Vision e as bombas é feita através de cabos conectores fornecidos e tomadas das placas de interface na parte traseira do concentrador. Cada placa de interface possui 4 tomadas (2 conectores).

Vamos abordar a seguir 3 cenários possíveis de ligações para as placas Loop Corrente e RS485:

- RS485 com uma ou duas bombas;
- Loop Corrente com apenas uma bomba;
- Loop Corrente com duas bombas.

LIGAÇÃO RS485 COM UMA OU DUAS BOMBAS



LIGAÇÃO LOOP CORRENTE COM APENAS UMA BOMBA



BOMBA 01

BOMBA 02

LIGAÇÃO LOOP CORRENTE COM DUAS BOMBAS



4.2 CONECTANDO O EZID (EZREMOTE)

Esta etapa é fundamental, nela falaremos passo a passo como conectar os EZIDs com as bombas e ao concentrador.



O EZID ou EZID Wireless são equipamentos compostos: de um **EZRemote**, dois **Sensores Mifare** (leitor de cartões), uma fonte de alimentação e cartões de identificação, a diferença entre eles está na conexão via ZigBee. Com a conexão sem fio, não há necessidade de placas de comunicação no concentrador.

Cada EZRemote é conectado a uma bomba.

Cada placa de comunicação do concentrador admite até 4 EZIDs (EZRemotes) – no caso do EZID cabeado.

Os leitores mifare são conectados ao EZRemote pelas portas "Mifare A" e "Mifare B" de acordo com a identificação em cada leitor.

Para o EZRemote cabeado, o mesmo se conecta ao concentrador pelo conector "Automation CL", que gera sinal loop corrente. Ou seja, uma bomba RS485 com EZRemote passa a se conectar em placa loop no concentrador.

A bomba se conecta ao EZRemote pelos conectores Pump CL (loop corrente) ou Pump RS485 na lateral do equipamento.



O EZRemote é predominantemente composto da seguinte forma:
O EZRemote tem que ser instalado junto da CPU da bomba, dentro da cabeça. Os sensores devem ser instalados obrigatoriamente acima de 1,20 metros da base da bomba. A fonte de alimentação é bivolt (110v ou 220v) e tem que usar a mesma alimentação de energia que entra para a CPU da bomba, que normalmente é a fonte mais estabilizada.

Sua conexão com a CPU da bomba deve ser feita em algum dos modelos abaixo:



Em bombas com apenas uma CPU e duas posições de Abastecimento.



Em bombas com duas CPUs e quatro Posições de Abastecimento.



Em bombas com apenas uma CPU e quatro Posições de Abastecimento.

4.3 CoNFIGURANDO o EZID WIRELESS (EZREMOTE 2G)

Para a realização da comunicação do EZTech Vision e o EZRemote 2G via ZigBee, é preciso antes compatibilizar as configurações de ambos, resumindo, colocá-los no mesmo canal e PanID.

Etapa 1: Descobrindo o PanID e o canal.

De início iremos conferir as informações da rede ZigBee já existente no controlador executando a aplicação EZTelnet.

Iniciar>Todos os Programas> Vision> EZTelnet, como padrão: C:\Vision\EZTelnet

Ao executar, será exibida a tela de logon da aplicação no console.

Execute o seguinte comando: ezloader

E pressione "enter".



Obs.: Este procedimento paralisa o serviço da automação temporariamente. É importante comunicar aos frentistas a parada dos abastecimentos.

Após a execução do comando, será listado as opções de configurações e informações da rede.



Opção 1: Será Listado os EZRemotes, onde no qual já se encontram com configurações compatibilizadas.

Opções 2 a 5: Será realizado a busca dos dispositivos nos slots 1 a 4.

Opção 6: Selecionar um dispositivo.

Opção 7: Será listado as configurações da rede ZigBee. Essas informações serão utilizadas na configuração do EZRemote 2G, como por exemplo o canal a ser utilizado para a realização da comunicação entre os dois equipamentos.

Opção +, N, >: Seleciona o dispositivo seguinte.

Opção -, P, <: Seleciona o dispositivo anterior.

Opção X: Fecha a aplicação Ezloader.

Para seguir com o processo de configuração, digite a opção 7 e pressione enter.

A seguinte tela será exibida:



Duas informações são de extrema importância para a realização da compatibilização: "**PanID**" e "**Channels**". Anotamos essas informações.

A lista em exibição apresenta opções para alterar essas configurações, como por exemplo, a dos canais (Channels) de comunicação.

Caso exista a necessidade de alteração do canal, siga o passo a passo a seguir.

Para mudar o canal de comunicação digite a opção 3 (**Clear the channels**) e pressione "**enter**".

Em seguida a opção 4 (Add a channel) e pressione enter.

Digite a nova numeração do canal e pressione enter.

Para salvar a alteração realizada, digite a **opção 7** (Save the changes) e pressione enter.

Etapa 2: Alterando as configurações do EZRemote 2G – PanID e Channel

Nessa etapa será realizado a configuração do EZRemote 2G utilizando as informações do **PanID** e **Channels**, obtidas no processo anterior.

Para dar seguimento ao procedimento será necessário: Cabo Micro USB e uma fonte 12V (Fonte já incluso no Kit).

Conecte o EZRemote energizado no computador através do Cabo Micro USB.

Execute a aplicação "EZLoader"

Iniciar>Todos os programas>EZTech Vision>EZLoader, como padrão: C:\EZForecourt

Ao executar, a seguinte tela será exibida:

Porta	USB ~	Close
Lista de devices	EZMOD V	Escutar
Versão do boot	2T1.12*/Mar 17 2016	Re-connect
Versão do driver	2R2275*GWAgTDBNtMbSZ	
No. de serie	2R 2205/16	
Gem fio		
PanID	0110	Default
		17 18
Canals	□ 19 □ 20 □ 21 □ 22 □ 23 □ 24 ☑	25 26
Chave 1	0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF	Write.
irmware		
Arquivo de firmware		Abrir arquivo
Versão do firmware		Download
Status		
Status		Download

Na aplicação em execução é informado a versão da Firmware e o número de série do EZRemote.

Confirme o número de série e prossiga com a configuração.

Versão do driver	2R.22	275*GWAgTDBNtMbSZ	
No. de serie	2R	2205/16	

Configuração original do EZRemote, PanID 0110 e Canal 25.

Sem fio			
	PanID	0110	Default
	Canals	11 12 13 14 15 16 1 19 20 21 22 23 24 2	.7 🗌 18 5 🗌 26
	Chave 1	0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF	Write.

Informe a numeração do PanID obtido e selecione o canal a ser utilizado, em seguida clique em "Write".

	PanID	3030	Default
		7 🗌 18	
	Canais	19 20 21 22 23 24 25	5 🗌 26
	Chave 1	0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF	Write.

Configuração necessária, igual ao do concentrador EZTech Vision, PanID 3030 e Canal 11, encontramos essa informação na **Etapa 1**.

Configurações salvas. Reinicie o EZRemote, desligando e ligando o dispositivo.

Para confirmar a existência da comunicação entre os dois equipamentos, execute novamente o EZTelnet e digite o comando "ezloader".

Digite a opção 1 e pressione enter.



O número de série do EZRemote configurado irá ser exibido, sendo enxergado pelo console.

4.4 CONECTANDO BOMBAS GILBARCO



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir um endereço na própria bomba, configurá-la para operar em modo de automação e informar este tipo de bomba no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

Loop corrente • Gilbarco US

- F1 2222 <enter>
- 12 <enter>
- 1503 <enter>
- 12 <enter>

- <enter> até que o número do lado desejado apareça no canto superior esquerdo do display
- Endereço da bomba com dois dígitos <enter>
- F2 para salvar as alterações

- F1 <enter>
- 2222 <enter>
- 2 <enter>
- 1 <enter> para modo remoto ou 0 <enter> para modo manual
- F2 para salvar as alterações

Bomba com um bico

Mesmo em bombas Gilbarco que apresentam apenas 1 bico, deve-se configurar dois lados. O lado inexistente é o lado 1 como endereço lógico 16. O lado funcional é o lado 2 com endereço lógico que se deseja.

4.5 CONECTANDO BOMBAS WAYNE 3G



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir um endereço na própria bomba, configurá-la para operar em modo de automação e informar este tipo de bomba no momento do cadastramento no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

Loop corrente • Wayne US 3G

- Digite 1 no controle remoto. Aparecerá a mensagem 'PASS 1' no display do valor.
- Digite 9, 1, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'PASS 2' no display do valor.
- Digite 9, 1, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F--' no display do preço.
- Para lado A digite 0, 5, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F05' no display do preço.
- Para lado B digite 0, 6, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F06' no display do preço.

- Tecle <enter>, #, n, n, <enter>, <enter>, onde 'nn' é o endereço da bomba. Aparecerá a mensagem '-----' no display do valor e 'nn' no display do volume.
- Tecle <clear>, <clear>, 0, 0, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F00' no display do preço.
- Tecle <enter>, #, 3, <enter>, <enter>. Aparecerá a mensagem 'CHANGE' no display do valor e 'STORED' no display do volume.

- Digite 1 no controle remoto. Aparecerá a mensagem 'PASS 1' no display do valor.
- Digite 9, 1, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'PASS 2' no display do valor.
- Digite 9, 1, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F--' no display do preço.
- Digite 0, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F01' no display do preço.
- Tecle <enter>, #, 1 para modo remoto ou 2 para modo manual, <enter>,
 <enter>. Aparecerá a mensagem '-----' no display do valor e 2 no display do volume.
- Tecle <clear>, <clear>, 0, 0, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F00' no display do preço.
- Tecle <enter>, #, 3, <enter>, <enter>. Aparecerá a mensagem 'CHANGE' no display do valor e 'STORED' no display do volume.

4.6 CONECTANDO BOMBAS WAYNE DUPLEX II



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir um endereço na própria bomba, desligar e ligar mantendo o concentrador ligado, e informar este tipo de bomba no momento do cadastramento no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

Loop corrente • Wayne US

- Gire a chave de posições (PK) para entrar no modo de programação do número lógico. No display de total e litros aparecerá "0,00".
- Mantenha pressionada a tecla TS até que o preço dê lugar a um número com apenas dois dígitos, que representa o número lógico da bomba.
- Continue pressionando até que a unidade chegue ao número desejado.

- Solte a chave quando a unidade estiver corrigida.
- Mantenha novamente pressionadas a tecla TS até que a dezena chegue ao número desejado.
- Gire a chave de programação (PK) para memorizar o número lógico. Caso apareça alguma informação diferente no display da bomba, solte as teclas e aguarde a bomba voltar ao seu estado normal.

Alterna automaticamente entre os modos quando monitorada ou não. Porém, para que a bomba atenda ao novo modo de operação, precisa ser reinicializada toda vez que mudar o mesmo.

4.7 CONECTANDO BOMBAS GNV ASPRO DEVELCO E ABL



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir um endereço na própria bomba, configurá-la para operar em modo de automação e informar este tipo de bomba no momento do cadastramento no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

RS485 • Aspro Develco GNV ou Aspro Develco ABL GNV

Definindo o Endereço da Bomba

Apenas a equipe técnica do fabricante está habilitada a executar.

Configurando entre Modo Remoto e Manual

Alterna automaticamente entre os modos quando monitorada ou não.

Configurando no Concentrador

Sendo o endereçamento deste tipo de bomba definido por bomba física, e do EZForecourt por lado, é necessário haver conversão para o cadastramento das bombas no módulo de apoio EZConfig.⁶

⁶ Os números coluna "EZForecourt" da tabela referem-se a coluna "End.Lógico" do EZConfig.

F7Ference unt	Develco		ADI
Ezforecourt	Endereço Bomba	Lado	ABL
09	5	1	09
10	5	2	61
11	6	1	62
12	6	2	63
13	7	1	64
14	7	2	65
15	8	1	66
16	8	2	67

F7F and a sumt	Develco		ADI
Ezforecourt	Endereço Bomba	Lado	ABL
01	1	1	01
02	1	2	02
03	2	1	03
04	2	2	04
05	3	1	05
06	3	2	06
07	4	1	07
08	4	2	08

4.8 CONECTANDO BOMBAS GNV ASPRO E GALILEO (METROVAL)



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir

um endereço na própria bomba e informar este tipo de bomba no momento do cadastramento no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

RS485 • CMD 05 Metroval GNV ou CMD01 (ou 05) para Galileo

Definindo o Endereço da Bomba

- Na tela inicial, tecle <enter>, seta para baixo duas vezes, <enter>
- Use a seta para cima ou para baixo para selecionar o nível se acesso "User 4" e tecle <enter>
- Digite a senha 1111 ou 2222, tecle seta para baixo até aparecer a palavra "Adress", <enter>
- Digite o endereço desejado, <enter>, <esc>

Configurando entre Modo Remoto e Manual

Este tipo de bomba assume o modo remoto no momento de definição do endereço. Para colocar em modo manual, basta colocar zero no endereço.

Configurando no Concentrador

Sendo o conceito de endereçamento desse tipo de bomba definido por bomba física, e do EZForecourt por lado, é necessário haver conversão para o cadastramento das bombas no módulo de apoio EZConfig.⁷

F7Feree	Met	roval
Ezforecourt	Endereço Bomba	Lado
01	1	1
02	1	2
03	2	1
04	2	2
05	3	1
06	3	2
07	4	1
08	4	2

⁷ Os números coluna "EZForecourt" da tabela referem-se a coluna "End.Lógico" do EZConfig.

EZForecourt	Met	roval
	Endereço Bomba	Lado
09	5	1
10	5	2
11	6	1
12	6	2
13	7	1
14	7	2
15	8	1
16	8	2

4.9 CONECTANDO BOMBAS GALILEO GC-21



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir um endereço na própria bomba e informar este tipo de bomba no momento do cadastramento no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

Loop Corrente • GC21 Galileo

- Tecle <enter>, seta para a direita até aparecer no visor a palavra "CLAVE"
- Digite a senha "2641", <enter>

- Tecle seta para a direita até aparecer no visor a palavra "nro", <enter>
- Digite o número da bomba física (coluna 'Bomba' na tabela abaixo), tecle <enter>, <esc>

Este tipo de bomba assume o modo remoto no momento de definição do endereço. Para colocar em modo manual, basta colocar zero no endereço.

Configurando no Concentrador

Sendo o conceito de endereçamento desse tipo de bomba definido por bomba física, e do EZForecourt por lado, é necessário haver uma conversão para o cadastramento das bombas no módulo de apoio EZConfig.⁸

EZForecourt	Gali	ileo
	Bomba	Lado
09	5	1
10	5	2
11	6	1
12	6	2
13	7	1
14	7	2
15	8	1
16	8	2

EZForecourt	Gal	ileo
	Bomba	Lado
01	1	1
02	1	2
03	2	1
04	2	2
05	3	1
06	3	2
07	4	1
08	4	2

⁸ Os números coluna "EZForecourt" da tabela referem-se a coluna "End.Lógico" do EZConfig.

4.10 CONECTANDO BOMBAS STRATEMA LOOP CORRENTE



Para estabelecer a comunicação da bomba com o concentrador é necessário definir um endereço na própria bomba e informar este tipo de bomba no momento do cadastramento no módulo de apoio EZConfig do concentrador.

Tipo de Interface e Protocolo no EZConfig

Loop Corrente • Stratema

Definindo o Endereço da Bomba

- Tecle "P" para entrar na programação
- Digite a sequência "7", "E", "E" (display de litros)
- Digite o número lógico do lado 1
- Digite a sequência "E", "2", "E", "E" (display de litros)
- Tecle "FP" para sair da programação

Configurando entre Modo Remoto e Manual

- Tecle "P" para entrar na programação;
- Digite a sequência "2", "E", (1= modo remoto; 0= modo local), "E"
- Tecle "FP" para sair da programação

4.11 CONECTANDO BOMBAS TOKHEIM

Bombas Tokheim exigem três fios por cabo de comunicação: "TX" ou "To Pump", "RX" ou "From Pump" e "GND" ou "common". Cada bomba ocupa um conector inteiro, sendo o cabo TX no pólo positivo esquerdo, RX no pólo positivo direito e o fio terra em qualquer pólo negativo.

Tipo de Interface

TK/SL

Definindo o Endereço da Bomba

Deve ser feito pelo item 23 do menu de configurações e deve corresponder ao configurado no concentrador.

Configurando entre Modo Remoto e Manual

Deve ser feito pelo item 19 do menu de configurações, colocando 2 para o modo manual e 0 para o modo remoto.

Observação

Para configurar o endereço e o tipo de bomba, é necessário uma chave magnética, fornecida com a bomba e a manual de configuração da bomba.

4.12 CONECTANDO MEDIDOR ELETRÔNICO DE TANQUES

Um medidor eletrônico de tanque pode ser conectado ao EZTech Vision via porta COM1 ou COM2.

Os parâmetros de comunicação a serem configurados nos medidores mais comumente usados são:

- Veeder Root (TLS-50, TLS-300, TLS-350): 9600 BPS, 8 data bits, sem paridade e 1 stop bit.
- Telemed: 1200 BPS, 7 data bits, paridade impar e 1 stop bit.
- Medliq MMD1: 9600 BPS, 8 data bits, sem paridade, 1 stop bit.

- OPW Site Sentinel 1: 9600 BPS, 8 data bits, sem paridade e 1 stop bit. Precisa ser configurado para emular Veeder Root.
- RSP S2: Conexão através de protocolo TCP/IP (rede local)

Os números de sonda para cada tanque e em qual porta o medidor do tanque está conectado no EZTech Vision, deve ser configurado no módulo de apoio EZConfig. Para tal, veja no item 2.5

A configuração do cabo serial deve estar em conformidade com as especificações do fornecedor. Para saber como configurar a pinagem, veja no <u>item 8.</u>9.

4.13 IDENTIFICAÇÃO DE POS E NEG

Selecione o multímetro em voltagem contínua. Com o cabo de automação conectado tanto na bomba quanto no concentrador, faça a medição dos conectores negativo e positivo na barra sindal ou direto nos fios.

Compare os valores com o da tabela abaixo.

Fabricant e	Voltagem	Descrição
Todos	< 0.2V	Os fios positivo e negativo estão em curto, o concentrador está desligado ou com defeito.
	> 10V	O loop não está fechado. É provável que o cabo não esteja conectado à bomba ou rompido.
Wayne	> 0.4V e < 1.2V	Os fios positivo e negativo estão invertidos.
	> 2.0V e < 4.0V	A ligação está correta.
Gilbarco	> 2.3V e < 2.7V	Os fios positivo e negativo estão invertidos.
	> 1.5V e < 2.0V	A ligação está correta.
	3.4v	A ligação está correta
Stratema	2.6v	Os fios positivo e negativo estão invertidos.



5 - Monitorando bombas, EZID e tanques

Este capítulo traz informações sobre o monitoramento das bombas e tanques através do módulo de apoio EZMonitor.

Após as bombas serem conectadas ao concentrador, é necessário verificar se todas as conexões estão em funcionamento.

Através do EZMonitor pode-se acompanhar a situação de qualquer bomba, abastecimento, todos os encerrantes, logs, volume dos tanques e o status da rede ZigBee.

As informações a seguir demonstram como interpretar as telas, bem como tomar conhecimento de problemas existentes na comunicação entre as bombas, tanques e o concentrador através dos logs.

5.1 MONITORANDO AS BOMBAS

As telas abaixo exibem todas as condições na qual as bombas podem operar. Cada bomba foi simulada para representar diversas situações, posteriormente descritas.

Modo de autorização automático, sem cliente e sem frentista. A cor vermelha indica que o abastecimento foi finalizado a mais de um minuto e ficou pendente para pagamento.



A cor verde indica que a bomba está em abastecimento. A bolinha preta em cima da bomba indica que existe uma pendência, ou seja, um abastecimento que não foi pago.



O cadeado indica que não está mais no modo automático. Este cadeado aparece quando a bomba está no modo manual, frentista, monitor/frentista, placa/cartão, frentista EZID, cliente EZID, frentista e cliente EZID, frentista ou cliente EZID, externo. Necessidade de intervenção do atendente para liberação de novos abastecimentos.

Version 2.	3.0.2 - Client Version 2,3,0,2 - EZForecourt 2G	
01 01 00000000000000000000000000000000		
Encerrantes	Abastecimentos Log Tanques ZigBee	

A cor preta indica

abastecimento finalizado a menos de um minuto e pendente para pagamento. As bolinhas pretas indicam abastecimentos anteriores também pendentes.



Modo de autorização manual, frentista, monitor/frentista, placa/cartão, frentista EZID, cliente EZID, frentista e cliente EZID, frentista ou cliente EZID, externo. O ponto de interrogação indica que o bico foi retirado sem ser autorizado e o abastecimento só pode ser liberado com intervenção do atendente.



Modo de autorização manual, frentista, monitor/frentista, placa/cartão, frentista EZID, cliente EZID, frentista e cliente EZID, frentista ou cliente EZID, externo ou desabilitada O cadeado indica necessidade de intervenção do atendente para liberação de novos abastecimentos ou que a bomba está travada.

Version 2.	3.0.2 - Client V	ersion 2,	3,0,2 - EZF	orecourt
Encerrantes	Abastecimentos	Log	Tanques	ZigBee

Pode estar no modo automático, monitor ou sem automação.



Falha de comunicação com a bomba.



Falha de comunicação entre EZMonitor e o computador onde está instalado o serviço EZServer, ou entre este e o concentrador. Veja o <u>item 9</u>.8.

Para maiores informações sobre os modos de autorização das bombas, veja o <u>item</u> 2.7.

5.2 MONITORANDO OS TANQUES

Quando houver um medidor de tanques disponível e conectado ao concentrador, podemos através do EZMonitor na aba "Tanques" monitorar algumas informações relevantes. Essas informações são:



- · Volume atual e capacidade máxima em litros;
- · Nível do combustível em metros;
- Temperatura do combustível em °C;
- Ullage: volume disponível em litros, para atingir 90% da capacidade máxima do tanque.

Vamos tomar como exemplo o tanque 1 de Gasolina Comum:

90% da Capacidade Máxima = 18.000 L Volume atual = 10.272 L

Ullage = 18.000 - 10.272 = 7.728 L

Qualquer tipo de intervenção em relação à tanques, deverá ser executada diretamente no medidor. Caso nenhuma informação seja exibida na aba "tanques", veja o <u>item 9.</u>9.

5.3 MONITORANDO ENCERRANTES, ABASTECIMENTOS, LOGS E ZIGBEE

Há ainda outras consultas que podem ser feitas através do EZMonitor, além dos estados das bombas e tanques.

A aba "Encerrantes" exibe o total eletrônico corrente de cada um dos bicos instalados.

ncerrante	s						
Bico	Pos.Abast.	№ no PA	Combust ivel	Enc. de volume	Enc de valor	Preço 1	Preço 2
1	Bomba 01	1	Gasolina Comum	47,250	R\$ 188,95	R\$ 0,000	R\$ 0,000
2	Bomba 02	1	Etanol Comum	4,830	R\$ 15,68	R\$ 0,000	R\$ 0,000
3	Bomba 03	1	Diesel S10	56,980	R\$ 227,86	R\$ 0,000	R\$ 0,000
4	Bomba 04	1	Gasolina Comum	12,600	R\$ 46,75	R\$ 0,000	R\$ 0,000

A aba "Abastecimentos" mostra um histórico de todos os abastecimentos, podendo essa informação ser filtrada por bomba, bico e/ou combustível.

10	das as B	oml To	dos os	Bic 💌 Todos os co	ombustív 💌 🗐	Todos os Cli	entes 💌	Todas as Fre	entistas 💌	Todos o	s Tipos	▼ Todos	tirado	Todo	is os dias	_		
Aba	ID do abast.	Pos.Abast.	Bico	Combust ivel	Preço	Volume	Valor	Cliente	No de Cartão	Tomado por	Tipo de abast.	Data	Hora	Frentista	No de Cartão	Enc. de volume antes.	Enc. de volume depois.	-
	21	Bomba 01	1	Gasolina Comum	R\$ 3,999	0,910	R\$ 3,64	Sem cliente		1	Pós-pago	18/05/2017	10:57	Sem frentista		40,810	41,720	
	22	Bomba 01	1	Gasolina Comum	R\$ 3,999	5,530	R\$ 22,11	Sem cliente		Pendente	Pós-pago	18/05/2017	15:22	Sem frentista		41,720	47,250	
	23	Bomba 02	2	Etanol Comum	R\$ 2,999	3,640	R\$ 10,92	Sem cliente		Pendente	Pós-pago	18/05/2017	15:23	Sem frentista		1,190	4,830	
	24	Bomba 04	4	Gasolina Comum	R\$ 3,999	7,350	R\$ 29,39	Sem cliente		Pendente	Pós-pago	18/05/2017	15:25	Sem frentista		4,830	12,180	
	25	Bomba 03	3	Diesel S10	R\$ 4,813	39,090	R\$ 188,14	Sem cliente		Pendente	Offline	18/05/2017	15:25	Sem frentista		8,160	47,250	
>	26	Bomba 03		Diesel S10	R\$ 3,999	8,540	R\$ 34,15	Sem cliente		Pendente	Pós-pago	18/05/2017	15:25	Sem frentista		47,250	55,790	
	27	Bomba 04	4	Gasolina Comum	R\$ 3,999	0,420	R\$ 1,68	Sem cliente		Pendente	Pós-pago	18/05/2017	15:32	Sem frentista		12,180	12,600	
	28	Bomba 03	3	Diesel S10	R\$ 3,999	1,190	R\$ 4,76	Sem cliente		Pendente	Pós-pago	18/05/2017	15:32	Sem frentista		55,790	56,980	L

A aba "Log" apresenta o estado das bombas e abastecimentos.

Encerrantes Abastecimentos Log Tanques ZigBee	Esconder >>	Sair
[18/05/2017 15:26:12] - ID do abast. 22 - Bomba 01 - CORRENT - Gasolina Comum 3,999\$/L 5,53L \$22,11		^
[18/05/2017 15:26:12] - ID do abast. 23 - Bomba 02 - CORRENT - Etanol Comum 2,999\$/L 3,64L \$10,92		
[18/05/2017 15:26:12] - ID do abast. 25 - Bomba 03 - MEMORIA		
[18/05/2017 15:26:12] - ID do abast 26 - Bomba 03 - CORRENT - Diesel S10 3,999\$/L 8,54L \$34,15		
[18/05/2017 15:26:12] - ID do abast. 24 - Bomba 04 - CORRENT - Gasolina Comum 3,999\$/L 7,35L \$29,39		
[1805/2017 15:33:32] - ID do abast. 22 - Bomba 01 - CORRENT - Gasolina Comum 3,999\$/L 5,53L \$22,11		
[18/05/2017 15:33:35] - ID do abast. 26 - Bomba 03 - MEMORIA		
[18/05/2017 15:33:35] - Bomba 03 - AUTORIZADA - Diesel S10		
[18/05/2017 15:33:35] - Bomba 03 - INICIANDO ABASTECIMENTO - Diesel S10		
[18/05/2017 15:33:37] - ID do abast 24 - Bomba 04 - MEMORIA		
[18/05/2017 15:33:37] - Bomba 04 - AUTORIZADA - Gasolina Comum		
[18/05/2017 15:33:37] - Bomba 04 - INICIANDO ABASI ECIMENTO - Gasolina Comum		
[18/05/2017 15:33:37] - Bomba 03 - FINALIZANDO ABAS IECIMENTO - Diesel S10		
[1805/2017 15:33:38] - Bomba 03 - ABASTECIMENTO - Diesel S10		
[18/05/2017 15:33:39] - Bomba 04 - FINALIZANDO ABASI ECIMENTO - Gasolina Comum		
[18/05/2017 15:33:39] - Bomba 04 - ABASTECIMENTO FINALIZADO - Gasolina Comum		
[1805/2017 15:33:39] - Bomba 04 - AUTORIZADA		
[18/05/2017 15:33:40] - ID do abast 27 - Bomba 04 - CORNENT - Gasolina Comum 3,9995/L 0,42L \$1,68		
[1805/2017 15:33:41] - Bomba U3 - ABASTECIMENTO FINALIZADO - Diesel STU		
[18/05/2017 15:33:41] - Bomba 03 - AUTORIZADA		
[18/05/2017 15:33:42] - ID do abast, 28 - Bomba 03 - CURKENT - Diesel S1 03,9995/L 1,19L 54,76		
[18/05/2017 15:34/09] - ID do abast, 23 - Bomba 02 - CURRENT - Etanol Comum 2,9995/L 3,64L \$10,92		
[[18]05/2017 [5:35:45] - ID do abast, 24 - Bomba 04 - MEMORIA		
18/05/2017 15:35:44j - 1D do abast. 26 - Bomba 03 - MEMORIA		

A aba "ZigBee" apresenta os estados dos dispositivos conectados via rede Wireless.

E	ncerrantes Abaste	cimentos Log 1	anques ZigBee	1						Esconder >>	Sair
	Estado Zigbee										
Γ	ZBAddress	Description	LQI	RSSI	ParZBAddress	ZBChannel	MemBlocks	MemInUse	TimeStamp		
	2205/16	EZR 1	126	-29	EZF+	11	13	784	18/05/2017 15:40		
Þ	EZF+	EZF+	126	-32	2205/16	11	12	1148	18/05/2017 15:40		

Na foto acima, podemos ver que o EZRemote (2205/16) está conectado ao concentrador (EZF+), ou seja, estão pareados.

5.4 MONITORANDO MAIS DE UM CONCENTRADOR

Caso haja alguma instalação com mais de um concentrador, é possível monitorar todos a partir de um único ponto, bastando para isso configurar o arquivo EZMonitor.ini. Isto feito, o EZMonitor automaticamente exibe uma lista para a escolha de qual unidade monitorar. Para tal, siga os passos abaixo:

[Site0001] Name=Nome do Posto 1 IP=192.168.1.111 [Site0002] Name=Nome do Posto 2 IP=192.168.1.110 ²⁻Todos os valores de IP aqui informados são meramente exemplificativos

Edite o arquivo EZMonitor.ini na pasta (C:\EZForecourt\EZMonitor). Insira as linhas ao lado para tantos quantos forem os concentradores, usando o IP dos mesmos se uma rede VPN, ou o IP do roteador, se uma rede externa. Neste exemplo, há dois concentradores.

A próxima vez que o EZMonitor for executado, automaticamente exibirá uma lista com as unidades

cadastradas no arquivo EZMonitor.ini.

			\mathbf{X}		
Version 2.0	0.2.6 - EZClient	.DLL Version	2,0,2,0 - EZServer.	exe Version 2,0,5,9	
011 1,61 8,4,51 2,799/L Gas Act Encerrantes	02 11,62 R\$32,52 2,799/L Gas Act	03 00000000000000000000000000000000000	041 051 2,789/L 1 05 Gas Act 1 1 1		nder >> Sair
Encerrantes					
Bico	Bomba	Posição	Combustível	Enc. de volume.	Enc de valor 🔺
2	Bomba 2	1	Gasolina Comum	0,000	R\$ 0,00
3	Bomba 1	2	Gasolina Aditivada	1,600	R\$ 4,51
	Romba 1	3	G- line Premium	000 0	R\$1 m

5.5 MONITORANDO A PARTIR VÁRIOS PONTOS

Caso haja necessidade de abrir o EZMonitor simultaneamente em mais de um computador, basta configurar parâmetro "ClientID" do arquivo EZMonitor.ini para valores entre 52 a 74.



5.6 MONITORANDO UM CONCENTRADOR EM REDE EXTERNA

É possível também acessar um concentrador localizado em uma rede externa. Isso é feito através das portas TCP/IP 5120 a 5150, utilizadas pelos aplicativos de apoio do EZForecourt e outros aplicativos genéricos, como por exemplo FTP.



Cadastre no arquivo EZMonitor.ini (remoto) o IP do roteador (e não do concentrador) no qual está conectado o concentrador, conforme descrito no <u>item 4.4</u>

Acesse o setup do roteador e associe as portas 5120 a 5150 ao IP do concentrador. Importante notar que nesse caso o IP do concentrador precisa ser fixo e não DHCP.

cisco.						Firmware V	ersion: 1.0.03
						Linksys E2000	E2000
Applications & = Gaming	Setup	Wireless	Secur	ity Access Restriction	Applications & Gaming	Administration	Status
	Single Port For	warding	Port Range F	orwarding Po	rt Range Triggering	DMZ QoS	
Port Range Forwarding							
Application Name	Sta	rt ~ End Port	Protocol	To IP Address	Enabled	<u>Help</u>	
EZForecourt	5120	to 5150	Both 🔻	192 . 168 . 1. 111			
	0	to 0	Both 🔻	192 . 168 . 1. 0			
	0	to 0	Both 👻	192 . 168 . 1. 0			
	0	to 0	Both 🔻	192 . 168 . 1. 0			
	0	to 0	Both 👻	192 . 168 . 1. ⁰			
	0	to 0	Both 🔻	192 . 168 . 1. 0			
	0	to 0	Both 🔻	192 . 168 . 1. 0			
	0	to 0	Both 🔻	192.168.1.0			
	0	to 0	Both 🔻	192 . 168 . 1. 0			
	0	to 0	Both 🔻	192 . 168 . 1. 0			
			Sa	ave Settings C	ancel Changes		

Tela do roteador Cisco, opção "Applications & Gaming"

Uma outra forma de monitorar um concentrador externamente pode ser realizada através dos aplicativos AnyDesk e Team Viewer. Esses aplicativos são muito utilizados pela Equipe de Suporte da EZTech. Eles podem ser encontrados:

https://anydesk.de/download e https://www.teamviewer.com/pt/download/windows/.

6 - Recursos avançados do EZTech Vision

Este capítulo traz informações para o uso avançado dos recursos do EZTech Vision.

A utilização de tais recursos deve ser realizada com muita cautela, pois o uso indevido pode parar a pista ou provocar perda de dados.

Através dos procedimentos que serão abordados neste capítulo, poderemos:

- Parar e reiniciar serviços
- Acessar dados internos do concentrador
- Eliminar dados do sistema
- Salvar as configurações do servidor
- Salvar os abastecimentos
- Gerar e transferir backups (Logs)

6.1 PARANDO E REINICIANDO SERVIÇOS

- 1. Execute o módulo de apoio EZTelnet
- 2. Pare o serviço EZServer com o comando "eznet stop all"
- 3. Inicie o serviço com o comando "eznet start all"



6.2 ACESSANDO DADOS INTERNOS DO CONCENTRADOR

Como os dados ficam todos armazenados no próprio concentrador, para trafegar ou eliminar arquivos, é necessário fazer uso de protocolo FTP, através do aplicativo NcFTP⁹, ou qualquer outro cliente de FTP¹⁰.

DADOS PARA CLIENTE FTP: Host = IP fixo do concentrador (192.168.1.113), Usuário = EZAdmin, Senha = EZTechOnly (respeitar maiúsculas e minúsculas) e Port = 5125.

Outra forma de acessar os dados internos do concentrador é através do Explorer do Windows. Para isso, abrimos qualquer pasta do explorador de arquivos e digitamos o seguinte:



ftp://EZAdmin@192.168.1.113:5125, onde 192.168.1.113 é o IP do concentrador.

Ao pressionarmos "Enter", a seguinte tela será exibida,

	gon como		
•	Não <mark>foi possível</mark> especificados.	fazer logon no servidor FTP com o nome de usuário e a senha	
	Servidor FTP:	192.168.1.113	
	<u>N</u> ome de usuário:	EZAdmin. V	
	<u>S</u> enha:		
	Depois de fazer a ele facilmente.	logon, você poderá adicionar este servidor aos Favoritos e retor	nar
Æ	O FTP não cripto servidor. Para pi	grafa nem codifica senhas ou dados antes de os enviar ao oteger a segurança de suas senhas e dados, use WebDAV.	
Æ	O FTP não cripto servidor. Para p E <u>a</u> zer logon a	grafa nem codifica senhas ou dados antes de os enviar ao roteger a segurança de suas senhas e dados, use WebDAV. inônimo Sal <u>v</u> ar senha	

Digitamos o Login EZAdmin e a senha EZTechOnly, e assim, faremos o Logon na pasta interna do concentrador.

Obs.: Letras maiúsculas e minúsculas devem ser respeitadas.

⁹ Pode ser acessado em C:\EZServerCE\NcFTP

¹⁰ A EZTech indica o produto "FileZila". Obtenha gratuitamente em http://filezilla-project.org/

6.3 Eliminando todos os dados do sistema

Caso seja necessário voltar o concentrador a sua condição de fabricação, siga os passos abaixo:

- 1. Execute o módulo de apoio EZTelnet¹¹
- 2. Pare o serviço EZServer com o comando eznet stop EZServer
- 3. Execute o comando "Del \NDFlash\EZForecourt\EZServer.nv"
- 4. Inicie o serviço EZServer com o comando EZNet start EZServer

6.4 SALVANDO A CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR

A configuração do servidor de qualquer concentrador pode ser salva e recuperada a qualquer momento. Para isso, execute o módulo EZExtract [import |export] [nome do arquivo a ser gerado] [nome servidor OU IP servidor], onde:

Import = gravar informações no servidor (gravar no concentrador as informações que estão no computador)

Export = salvar informações do servidor (salvar as informações que estão no concentrador)

Nome do arquivo a ser gerado = arquivo ini para onde será exportada a configuração

Nome servidor = nome do concentrador na rede informado na instalação.

IP servidor = Identificação IP do concentrador na rede. Como padrão: 192.168.1.113.

Este procedimento é muito utilizado para gravar informações de um concentrador em outro, mais precisamente, o config.ini do EZServerCE.



- 1. Abra o prompt de comando (CMD)
- 2. Digite "cd/"
- 3. Digite "cd/EZForecourt"

¹¹ Pode ser acessado em Menu iniciar – Todos os programas – Pasta EZTech Vision (C:\Vision\EZTelnet)

4. Digite o comando do EZExtract "ezextract import config.ini IP_do_concentrador"

6.5 SALVANDO OS ABASTECIMENTOS DO CONCENTRADOR

Pare o serviço¹², execute o módulo EZTelnet¹³, salve o arquivo "EZServer.nv" localizado na pasta "\NDFlash\EZForecourt" no concentrador e reinicie o serviço. Para localizar a pasta, faço o procedimento descrito no <u>item 5.2</u>.



6.6 GERANDO BACKUPS E TRANSFERINDO (LOGS)

Gerando Backups

Para gerar o Backup de todas as configurações realizadas no console siga o passo a passo abaixo:

Com os aplicativos instalados na máquina, execute a aplicação de recuperação de logs.

Menu Iniciar>Todos os programas>Pasta EZTech Vision>Recuperar Logs do EZTech Vision



Será iniciado o processo de recuperação e geração do arquivo de backup. Aguarde a finalização do mesmo.

Após o fim do processo, será gerado um arquivo (Log.zip) em C:\Vision\Logs

Salve o arquivo.

Transferindo Backups

Com o console conectado e pronto para receber as novas configurações, siga o passo a passo a seguir.

Descompacta o arquivo Log.zip gerado.

Na pasta Logs, existe alguns arquivos onde são armazenados as informações e rotina de abastecimentos.

~	Ţ Logs.zip	Ferramentas de Pasta Comp	– 🗆 X
Arquivo	Início Compartilhar Exibir	Extrair	~
← →	👻 🛧 📲 « OS (C:) » Vision » I	Logs > Logs.zip 🗸 🗸	Pesquisar Logs 🔎
^	Nome	Тіро	Tamanho Compact
*	📓 config.ini	Parâmetros de configuraç.	1 KB
4	DRV01.L00	Arquivo L00	23 KB
4	DRV01L01.zip	Pasta compactada	43 KB
2	EZClient080.L00	Arquivo L00	1 KB
	EZClient110.L00	Arquivo L00	1 KB
	EZloader.L00	Arquivo L00	1 KB
	EZMain.L00	Arquivo L00	1 KB
4	EZServer.L00	Arquivo L00	6 KB
~	<		
8 itens			

As configurações são mantidas no arquivo "config.ini" na qual usaremos para a realização da transferência do backup. Copie o arquivo e cole na pasta "EZForecourt" no C: da máquina (C:\EZForecourt).

Execute o prompt de comando do Windows (CMD).

Digite "cd\" e pressione enter



Em seguida digite: "cd vision" e pressione enter

Após isso, execute o seguinte comando para importar as configurações do arquivo config.ini para dentro concentrador.

"ezextract import config.ini ezserverce"



Esse procedimento foi explicado anteriormente no item 5.4.

7 - Tela Touch Screen do EZTech Vision

Este capítulo abordará todas as funcionalidades que a tela touch screen do EZTech Vision proporciona.

Essas funcionalidades vão desde configurações básicas e fundamentais como: mudança de idioma, configuração de rede, até funcionalidades de uso contínuo como: monitoramento de bombas, tanques, sensores ambientais e alarmes.

As informações a seguir demonstram como interpretar cada uma das telas abaixo:

- Tela Principal;
- Home;
- Bombas;
- Tanques;
- Sensores;
- Alarmes;
- Usuários;
- Settings.

7.1 TELA PRINCIPAL

A tela principal do EZTech Vision apresenta as principais funcionalidades do concentrador, como:



Status de autenticação (canto superior esquerdo):

Desconectado = esse status aparece quando não for reconhecido nenhum cartão com autorização de Administrador, Gerente ou Usuário do posto. Com esse status de

desconectado, o usuário só consegue acessar o ícone "HOME", as demais funções são bloqueadas.

Nome do usuário = quando algum cartão for reconhecido, aparecerá o nome da pessoa correspondente a este mesmo cartão. E dependendo do nível de autorização, algumas funções serão liberadas. Esses níveis de autorização serão explicados mais adiante no <u>item 6.7</u>.

Hora e status de bateria: No canto superior direito da tela, encontramos informações como hora e status de bateria.

As demais abas (Home, Bombas, Tanques, Sensores, Alarmes, Usuários e Configuração) serão explicadas uma a uma.

7.2 HOME

Ao clicar no ícone "Home", na tela principal, o usuário consegue visualizar a versão do EZServer service instalada no concentrador, e também, quais placas de comunicação encontram-se nos Slots 1, 2, 3 e 4.



O status "Empty" indica que não existe placa instalada no Slot.

Abaixo dessas informações, encontramos o número de série do concentrador.

7.3 BOMBAS

Ao clicar no ícone "Bombas" na tela principal, o usuário consegue visualizar:



Todas as bombas (PAs) cadastradas no EZConfig. O tamanho padrão da tela permite visualizar três bombas, ao arrastar a barra de movimento, o usuário conseguirá ver as demais bombas.

Quais bombas estão comunicando e quais não estão.

Se alguma bomba estiver abastecendo, poderá ser feito o acompanhamento em tempo real desse abastecimento.

Se existe alguma pendência de captura pelo sistema de gestão (as bolinhas pretas em cima da sigla do combustível).

P) PA 02 GC		
Encerrantes	Abastecimentos	Alarmes e Eventos
02 Gasonlina Comum	11,52	R\$ 44,84
05 Gasonlina Comum	20,00	R\$ 50,00
06 Gasonlina Comum	33,00	R\$ 99,00
¢ Ď	PA 02 GC	v1.0

Ao clicar em qualquer bomba, é possível visualizar mais informações como:

Encerrantes de volume e de valor por bico da bomba.

Abastecimentos realizados pela bomba, com a hora, bico da bomba, combustível, preço do combustível e os encerrantes de volume e de valor de cada abastecimento realizado.



Alarmes e Eventos que ocorreram no decorrer do dia com a bomba como por exemplo:

alteração de alguma configuração através do EZConfig, a hora e o status "Editado" ficam registrados como um evento;

quando a bomba perde a comunicação com o concentrador por mais de 10 minutos, o evento com a hora e o status de "Parado" é registrado.



7.4 TANQUES

Ao clicar no ícone "Tanques" na tela principal, o usuário consegue visualizar informações referentes aos tanques como:


Leituras do tanque – esta tela registra a leitura do tanque de hora em hora, no exemplo em questão, às dez horas foi registrado o volume em litros do tanque. E as onze horas também. Ao longo do dia essa leitura será realizada e registrada.



Entregas - esta tela apresenta todos as entregas realizadas, com data e hora do início

e término da entrega. Além, de apresentar os volumes do tanque de quando é iniciado a entrega, o volume entregue e o volume final após a entrega.

Na imagem acima, vamos utilizar como exemplo a entrega iniciada às 09:46 do dia 23/05/2017.

Foi iniciado a entrega às 09:46, o volume do tanque naquele momento era 270,00 L.

Às 09:52 foi encerrado a entrega, o volume entregue foi de 8020,00 L.

O volume final após a entrega foi de 8290,00 L.



Histórico – nesta tela é possível rever todas as ocorrências relacionadas ao tanque analisado.

A hora que o evento foi "Iniciado" e quando ele foi "Terminado" (resolvido) é registrado. Na imagem ao lado, o Nível de água estava alto e após alguns minutos a situação foi resolvida.

Quando alguma configuração de tanques se encontra fora dos padrões, um "Erro" é registrado, é importante analisar através do EZConfig o que pode estar configurado de forma errada. Refaça os passos do <u>item 2.5</u> "Configurando Tanques".

Outros eventos podem ocorrer, como por exemplo:

- Produto baixo Iniciado: esse status aparece quando o produto no tanque fica abaixo de 10% do volume total (em um tanque de 30.000 L, ao ficar abaixo de 3.000 L o evento ocorrerá);
- Produto baixo Terminado: o status "Iniciado" é alterado para "Terminado", quando o produto no tanque passa a ficar acima de 10% do volume total; (em um tanque de 30.000 L, ao passar de 3.000 L o evento ocorrerá);

- Produto alto Iniciado: esse status aparece quando o produto no tanque fica acima de 90% do volume total (em um tanque de 30.000 L, ao ficar acima de 27.000 L o evento ocorrerá);
- Produto alto Terminado: o status "Iniciado" é alterado para "Terminado", quando o produto no tanque passa a ficar abaixo de 90% do volume total; (em um tanque de 30.000 L, ao ficar abaixo de 27.000 L o evento ocorrerá);
- Mudança nas configurações dos tanques através do EZConfig também irão ser registradas;
- Caso a sonda pare de responder ou volte a ser reconhecida, um evento será gerado;

Esses são os principais eventos relacionados aos tanques. Para um estudo mais aprofundado em relação a outros eventos, baixe o "Manual do Desenvolvedor" no site da <u>EZTech</u>.



Estado – Ao clicar na aba "Estado", o usuário tem a possibilidade de visualizar como se encontra o tanque naquele momento, se a sonda e o ATG estão ativos, e caso o Produto esteja muito baixo ou muito alto, esse Status será indicado na tela.

7.5 SENSORES

Ao clicar no ícone "Sensores" na tela principal, o usuário consegue visualizar informações referentes aos sensores ambientais:

- dos sumps dos tanques
- dos sumps das bombas
- dos filtros de óleo



Quando ocorrer algum vazamento, um alarme será ativado na aba "Alarmes", com a identificação de qual sensor foi detectado o vazamento.

Ao clicar em qualquer sensor, podemos checar o "Estado" atual (se está ativo ou não) e também, rever o "Histórico" de ocorrências.



7.6 ALARMES

Ao clicar no ícone "Alarmes" na tela principal, o usuário consegue visualizar informações referentes a todos os Alarmes e Eventos relacionados ao concentrador, bombas, tanques, sensores e usuários. Isto tudo é divido em três abas: Alarmes, Alertas e Avisos.

Alarmes – são ocorrências que ocorreram no decorrer do dia de alto grau de importância. Um alarme sonoro é disparado e somente com a visualização de alguma pessoa com o cartão de "Administrador ou Gerente", consegue desativá-lo.

	Alc	armes e E		>	
	Aları	mes	Alertas	Avisos	
×	11:44	Tanque 02	Produto baixo	Iniciado	
×	09:56	Tanque 02	Agua alto	Iniciado	
×	09:46	Tanque 02	Agua alto	Iniciado	
×	09:29	Tanque 02	Produto baixo	Iniciado	
×	09:25	Tanque 02	Agua alto	Iniciado	
	ţ				v1.0

Geralmente esses alarmes são relacionados aos níveis baixos ou altos de água e produto nos tanques. Podendo também, ser um alarme relacionado a vazamento de líquidos identificado pelos sensores ambientais.

Alertas – são eventos que ocorreram no decorrer do dia com um grau de relevância um pouco menor do que os da aba de "Alarmes". Não é ativado nenhum alarme sonoro.



Esses alertas são relacionados ao funcionamento das sondas e bombas, se estão ativas ou não; a comunicação da porta COM1 com o concentrador; nível de água; e configuração do tanque.

Avisos – esta aba informa eventos de rotina, como:

- Leituras de Tanques;
- Comunicação da porta COM1;
- Inicialização da versão do EZServer;
- Início e término de entregas;
- Log on e log off de frentistas no equipamento.



7.7 Usuários

Existem quatro níveis de acesso na tela do EZTech Vision:

- Administrador É o usuário master, tem acesso à todas as funções. Este cartão é utilizado principalmente para alteração das configurações, sendo uma delas a troca do IP do concentrador.
- Gerente Possui acesso para monitoramento de bombas, tanques, sensores e sua principal função é a de desarmar os alarmes ativados. Não tem acesso as abas de "Usuários" e "Configurações".
- Usuário do Posto Tem o mesmo acesso que o Gerente, porém, não consegue desarmar alarmes e ocorrências.
- Log on/off O cartão com esse tipo de autorização, não tem permissão de acesso a nenhuma aba descrita anteriormente. Este cartão serve como um marcador de ponto. Ao passar o cartão pelo leitor do Vision uma vez, a seguinte mensagem irá aparecer: "Nome cadastrado logged on", ou seja, foi marcado a entrada do usuário. Ao passar uma segunda vez o cartão pelo leitor, a mensagem: "Nome cadastrado logged off", foi marcado a saída do usuário.



7.8 CONFIGURAÇÕES

O acesso a aba configurações só é permitida com um cartão administrador. O portador deste cartão tem que ter consciência que algumas alterações podem afetar o correto funcionamento do equipamento. Nesta etapa vamos explicar cada item configurável.

Na tela principal, clicamos no Ícone "Configurações", a seguinte tela irá surgir:

- Podemos configurar dois campos:
- Configurações de rede
- Configurações regionais



7.8.1 Configurações de rede

Ao clicar em "Configurações de rede" a seguinte tela irá aparecer:

Esta tela apresenta as os Adaptadores de rede encontrados, no caso, o "CPW3G2", e também permiti configurar uma nova conexão. Neste manual vamos apenas configurar o Adaptador existente. Para isso:

Clicamos na engrenagem que condiz com o adaptador "CPW3G2" para mais informações sobre a Configuração TCP/IP do Adaptador.

Todas as Configurações	×
🔶 Rede	Configurar uma conecão
Adaptador (1)	
CPSW3G2	•

Configurando o Endereço IP do concentrador:

Este é o local onde podemos fazer as alterações necessárias de Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway padrão.



Descendo um pouco mais a tela, podemos configurar o Servidor DNS preferencial, alternativo e o WINS preferencial.

Clicamos em OK e terminamos esta etapa.

7.8.2 Configurações regionais

Voltando a "Tela Principal" e depois em "Configurações", clicamos em "Configurações regionais"

Esta tela nos apresenta algumas informações de Idioma de exibição, Localidade, Formatação de número, moeda, hora, data e calendário. Podemos fazer a alteração de cada item. Vamos falar de cada uma delas:

Todas as Configura	ções	×
🔶 Região		
Idioma de exibiç		
Português		•
Localidade		
Português (Brasi	0	•
Opções regionai	s de formato	Redefinir
	123.456.789,00	
	R\$ 123,456.789,00	
	HH:mm:ss	
	dddd, d' de 'MMMM' de 'yyyy	
	Calendário gregoriano	

Alteração do "Idioma de exibição" - Ao clicarmos na engrenagem temos algumas opções de idioma: Português, Inglês e Espanhol.

Ao retornarmos a tela anterior, em caso de qualquer alteração, uma opção para reiniciar o concentrador será apresentada. Clicamos em sim e reiniciamos o sistema.



Alteração da "Localidade" - Diversas localidades podem ser selecionadas, Brasil, Argentina, Espanha, Estados Unidos e etc.



Ao retornarmos a tela anterior, em caso de qualquer alteração, uma opção para reiniciar o concentrador será apresentada. Clicamos em sim e reiniciamos o sistema.

Alteração de "Opções regionais de formato" – Ao clicarmos na engrenagem no menu de "Configurações regionais" algumas opções de formatação ficam disponíveis.

Números:

- Símbolo decimal;
- N° de dígitos depois do decimal;
- Símbolo de agrupamento de dígitos;
- Agrupamento de dígitos;
- Símbolo de sinal negativo;
- Formato de número negativo;
- Exibir zeros à esquerda.

odas as Configurações	the second second second	and the second second second				×
Personalizar Formato Re	gional	Números	Moeda	Hora	Deta	Calendário
Simbolo decimal						
Nº de digitos depois do decima						
2						



Moeda:

- Símbolo de moeda;
- Formato de moeda negativo;
- Símbolo decimal;
- N° de dígitos depois do decimal;
- Símbolo de agrupamento de dígitos;
- Agrupamento de dígitos.

Todas as Configurações					×
Personalizar Formato Regional	Números	Moeda	Hora	Data	Calendário
Simbolo de moeda					
R\$					
Formato de moeda negativo					
-R\$ 1.1					
Símbolo decimal					
№ de dígitos depois do decimal					
Simbolo de agrupamento de digitos					
123.456.789					

Hora:

- Formato de hora;
- Símbolo AM;
- Símbolo PM.

Todas as Configurações					×
Personalizar Formato Regional	Números	Moeda	Hora	Deta	Calendário
Formato de hora					
HH:mm:ss					
Simbola AM					
Simbola PM					

Data:

- Data abreviada;
- Data completa.



Calendário:

- Calendário;
- Primeiro dia da semana.



Os próximos capítulos abordaram emulação de concentradores, um apêndice com informações técnicas avançadas, um guia de problemas que podemos encontrar e com suas soluções já conhecidas, além das especificações técnicas do EZTech Vision e do EZRemote.

8 - Emulando concentradores

Este capítulo traz informações para configurar e habilitar a emulação de concentradores de outras empresas em casos específicos.

Quando um posto decide substituir um concentrador de pista pela solução EZTech e o sistema de gestão comercial não está integrado à API EZTech, faz-se necessário emular o concentrador a ser retirado para efeito de compatibilidade com o sistema de gestão, até que seja feita a devida integração pela Equipe da EZTech. Para mais informações sobre integração, acesse o nosso site: Integração e Suporte.

Esta emulação é feita através da instalação de componentes específicos no computador onde já foi instalado os programas cliente, e no caso dos concentradores Companytec, através também do uso de porta seriais virtuais que eliminam a necessidade de conexão por porta serial física.

Assim que possível, adapte o programa de gestão para capturar as informações do concentrador através da biblioteca de funções EZTech, o que aumenta consideravelmente a velocidade de transmissão dos dados.

8.1 INSTALANDO OS COMPONENTES

É necessário instalar alguns componentes para que a emulação possa funcionar. Para tal, siga os passos abaixo:

Seleção dos componentes			
Selecione quais componentes dese componentes que você não deseja	ja instalar, limpe os l instalar.	boxes relacionados	aos
Componentes:			
Company RS232		143 K	В
Company TCP/IP		143 K	В
Gilbarco PAM		144 K	В
Upgrade		142 K	В
Descrição:			
Company emulation with TCP/IP s Emulação do concentrador Compa	ocket any com socket TCP/	IP	^
			~

- Execute o programa de instalação "EZTech Vision Emulators.exe"¹⁴, do mesmo pacote
- Execute o programa de instalação "EZTech Vision Emulators.exe", do mesmo pacote utilizado para fazer a instalação do cliente.
- Marque o componente Company TCP/IP
- Clique em "avançar" e depois em "concluir".

8.2 CONFIGURANDO PORTAS VIRTUAIS

O que prova que a emulação está funcionando é o estabelecimento da conexão no produto CBC Manager. Para tal é necessário conectar o EZForecourt por porta serial virtual. Veja como nos passos abaixo:

Usando o software VSPE



Execute o programa "SetupVSPE.msi"¹⁵ para instalar o emulador de porta virtual. Clique em "next" até o fim.

¹⁴ O pacote de instalação se encontra na área de downloads no site da EZTech.

¹⁵ O programa se encontra na área de downloads no site da EZTech.

Clique no ícone instalado do VSPE para iniciar o aplicativo.

Selecione a opção "device - create" no menu superior.

File View Language	e Emulation	Devi	ce Help			
🛎 🖬 🕨	• * * •	×	Create Delete	6		
Title			Reinitialize	Device	Status	
		1	Properties			
		×	Delete all			
Ready					http://www.eterlogic.com	1

	Device type
VIRTI	Unlike regular serial port, connector is a virtual device that can be opened twice. When opened, creates data pipe between its clients. That allows separate applications use the same serial port to exchange data.

Selecione a opção "Connector" no item "Device Type", clique em "avançar".

* na lista "Virtual Serial Port" selecione a porta serial que será usada no sistema de retaguarda, clique em "Concluir"

Selecione novamente a opção "device - create" no menu superior



Selecione a opção "TcpClient" no item "Device Type", clique em "Avançar"

Remote TCP host		Source serial port	
192, 168, 1, 113		COM1	-
1		Settings	
Remote TCP port			
1771		Write-only	
Read data timeout, in se Script (located in Scripts	econds (0 if disabl	ed) 0 📩	
Read data timeout, in se Script (located in Scripts	econds (0 if disabl folder)	ed) 0 🕂	
Read data timeout, in se Script (located in Scripts	econds (0 if disabl folder)	ed) 0 📩	
Read data timeout, in se Script (located in Scripts	econds (0 if disabl	ed) 0 📩	
Read data timeout, in so Script (located in Scripts	econds (0 if disabl folder)	ed) 0 📩	

- Preencha o campo "Remote TCP Host" com o IP do concentrador
- Preencha o campo "Remote TCP Port" com o valor "1771"
- Preencha o campo "Source Serial Port" com a porta serial selecionada no passo anterior, clique em "Concluir"

COVI		
COMI	Connector	OK

- Clique no botão ► na barra de ferramentas na parte superior da janela do aplicativo "Virtual Serial Ports Emulator". Se tudo estiver certo, as portas apareçam com "OK" na coluna "status".¹⁶
- Salve a configuração dentro da pasta "C:\EZForecourt" com o nome de "EZF.vspe".

¹⁶ O concentrador precisa estar ligado e conectado. Caso alguma das postas apareça como "Ready" na coluna "status", clique no botão ■ e novamente em ►

• Coloque esse atalho para ser inicializado na carga do sistema operacional.



9 – Apêndice

9.1 ENTENDENDO AS LUZES DO PAINEL

Power.

Indica alimentação do equipamento. Um led em tom de vermelho deve ficar aceso continuamente, caso contrário significa algum problema na placa, na fonte, na energia ou mesmo no led.

Server.

Indica o funcionamento do sistema operacional do concentrador. Devem piscar na frequência de uma vez por segundo (na cor vermelho), caso contrário, significa reinicialização do concentrador em curso, se estiverem apagadas, ou erro no equipamento, se somente a do lado direito estiver piscando.

Comms.

Indica o funcionamento do componente responsável pela comunicação com as bombas. Deve piscar na frequência de uma vez por segundo (na cor vermelho), caso contrário, significa atualização de firmware em curso ou fonte com tensão errada.

ZigBee.

Indica o funcionamento do componente responsável pela comunicação via ZigBee. Deve piscar na frequência de uma vez por segundo (na cor azul), caso contrário, existe algum problema com a placa e antena responsáveis pela comunicação via ZigBee.

RxA/RxB.

Indica que uma placa de comunicação está conectada e funcionando corretamente no slot indicado (1, 2, 3 ou 4). Um led em tom verde deve ficar aceso continuamente, caso esteja apagado significa algum problema na placa, é importante rever a conexão com as bombas. Quando ele está piscando, indica que a bomba está respondendo.

Tx.

Indica que uma mensagem para bomba foi enviada pelo concentrador. Um led deve piscar em tom de vermelho.

Luzes da porta Lan.

Na parte traseira. A cor verde indica atividade na rede. Se estiver apagada indica falha na comunicação do concentrador. A amarela indica a velocidade de transmissão. Se estiver acesa indica 100 Mhz, caso contrário, indica 10 Mhz.

9.2 ATUALIZANDO O CONCENTRADOR

Para atualizar o software cliente e servidor sem que haja perda de dados, siga os passos abaixo:

Execute o programa de instalação "Vision Install.exe" ¹⁷ com o componente "Vision Upgrade". Esse procedimento atualizará a parte cliente que está dentro do computador.

Como o servidor do Vision é no concentrador, faz-se necessário executar a opção "Atualizar EZTech Vision" ¹⁸, que copia os arquivos do computador para o concentrador.



A tela a seguir será apresentada. Para descobrir a senha solicitada, faça um cálculo rápido na calculadora:

i	Atualizar EZTech Vision				×		
	2 EZForecourt confirmation	<u> </u>		×			
	Are you sure you want to upgrade the	EZTech Vis nave	ion ? 416				
¹⁷ O setup d versão do		Vão	Sim			<u>Tech Tecnologia e Automação Concentradores</u> . Utilize a últi	ma

¹⁸ Pode ser acessado em C:\Vision ou Menu iniciar – Todos os programas – Pasta EZTech Vision

Pegue o número da "chave", no exemplo, 416, e faça o seguinte cálculo, Cosseno de 416.

Para o caso em questão, o resultado será -0,55919... A senha é representada pelos três primeiros números após a virgula (559).

Feito isso clique em SIM, e o concentrador será atualizado.

Aguarde até o termino do processo. A tela "Atualizar EZTech Vision" fechará automaticamente, o concentrador será reiniciado e estará atualizado.

9.3 ATIVANDO A CHAVE DE LICENÇA

Execute o módulo de apoio EZTelnet¹⁹

Na tela de comando do DOS. digite o comando EZLicense



s de 4 caracteres da chave de licença²⁰.

Caso a chave esteja correta, será solicitado a confirmação "Save de license key (y/n)?". Digite "Y" para confirmar ou "N" para desistir e tecle enter.

9.4 Identificando a rede



Windows XP: Acesse "Painel de controle – Conexões de rede" e clique na rede que

identifica a rede local física. Na aba "Geral", clique no item "Protocolo TCP/IP". Caso a rede seja DHCP, a opção "Obter um endereço IP automaticamente" estará marcada; caso contrário será a opção "Usar o seguinte endereço IP".

Windows 7: Acesse "Painel de Controle – Rede e Internet – Conexões de Rede", clique no item "Conexão de Área Local", marque a opção "Protocolo de internet 4 (TCP/IPv4), clique em "propriedades".

/ou can get IP settings assigned a his capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	utomatically if your network supports ad to ask your network administrator
Obtain an IP address automa	tically
Use the following IP address:]
IP address:	192.168.1.107
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	10 Mail 14
Obtain DNS server address a	utomatically
 Use the following DNS server 	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	e 201 0
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced

Windows 10: Acesse "Painel de Controle – Rede e Internet - Central de Rede e Compartilhamento", clique no item "Ethernet", clique em "propriedades" e marque a opção "Protocolo de internet 4 (TCP/IPv4)".

Clique em Propriedades.

Propriedades de Ethernet	×	Propriedades de Protocolo IP	Versão 4 (TCP/IPv4)
Rede Compartilhamento		Geral	
Conectar-se usando:		As configurações IP podem s oferecer suporte a esse recu	er atribuídas automaticamente se a rede rso. Caso contrário, você precisa solicitar
Realtek PCIe FE Family Controller		ao administrador de rede as (configurações 1º adequadas.
C	Configurar	O Obter um endereço IP a	utomaticamente
Esta conexão utiliza os seguintes itens:		• Usar o seguinte endered	;o IP:
🗹 🕎 Agendador de pacotes de serviço	^	Endereço IP:	192 . 168 . 1 . 10
Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)		Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0
Protocolo do Multiplexador de Adaptador de R Driver de Protocolo LLDP da Microsoft	Rede da N	<u>G</u> ateway padrão:	192.168.1.1
lastelar Designitular Bros		Obter o endereço dos s	ervidores DNS automaticamente
	nieuaues	Usar os seguintes ender	eços de servidor DNS:
Protocolo de Controle de Transmissão/IP Protocolo	padrão	Servidor DNS preferencial:	8.8.8.8
de rede de longa distância que possibilita a comunic entre diversas redes interconectadas.	ação	Servidor <u>D</u> NS alternativo:	8.8.4.4
		🗌 Vaļidar configurações n	a saida <u>A</u> vançado

9.5 INSTALANDO OS APLICATIVOS CLIENTE

Quando há a intenção de monitorar ou configurar o sistema, ou ainda usar aplicações de terceiros, a partir de um ponto em uma rede diferente do local onde já foi instalado o EZTech Vision, é necessário apenas instalar os aplicativos para tal, seguindo os passos abaixo:

Seleção dos componentes × Seleção dos componentes	* Execute o programa de instalação "EZTech Vision.exe" com a opção do componente
Selecione quais componentes deseja instalar, limpe os boxes relacionados aos componentes que você não deseja instalar.	"EZTech Vision" ²¹ .
Componentes:	Clique em avancar até chegar a tela de
EZTech Vision Upgrade 68200 KB	"EZForecourt server IP configuration".
P EZForecourt server IP configuration	- 🗆 🗙
Que tipo de serviço EZServer você tem ?	
O EZForecourt USB instalado neste PC.	Na tela do "Server IP Configuration", informe o
○ EZForecourt Plus ou nome pelo nome do origem. (Precisa de DNS)	IP do concentrador na
O PC com EZForecourt Plus/USB ou Vision, com o nome:	(Precisa de DNS) rede. Selecione a opção
PC com EZForecourt Plus/USB ou Vision, com endereço IP: 192	. 168 . 1 . 113 concentrador EZTech
	Vision sai de fábrica com o
	IP padrão 192.168.1.113.

Clique em OK e a instalação está concluída.

Obs: Duas pastas serão criadas no diretório C: do disco local: EZForecourt e Vision.

²¹ Versão atualizada do produto.

9.6 DESCOBRINDO A VERSÃO DO CONCENTRADOR

Para descobrir que versão do concentrador está em uso, verifique o cabeçalho da janela do Version 2.3.0.2 - Client Version 2.3.0.2 - EZForecourt 2GS Version A3 2,3,0,2 módulo de apoio EZMonitor, ou na tela



9.7 ATUALIZANDO SISTEMA OPERACIONAL EZTECH VISION

O EZTech Vision utiliza o sistema operacional Windows CE para o seu funcionamento. Sempre que uma nova versão for liberada ou houver necessidade de atualização forçada, é preciso gravar o sistema na memória flash do concentrador. Para tal, siga os passos abaixo:

Conecte um cabo de rede entre a porta LAN do EZTech Vision e uma porta ethernet do computador ou hub.

Como os dados ficam todos armazenados no próprio concentrador, para trafegar ou eliminar arquivos, é necessário fazer uso de protocolo FTP, através do aplicativo NcFTP²², ou qualquer outro cliente de ftp²³.

E ftp://EZAdmin@192.168.1.113:5125 - FileZi	la	– 🗆 X	
Arquivo Editar Ver Transferir Servidor	Marcadores Ajuda		
₩- • • • • • • • • • •	🗽 😳 🏛 🏋 🛝		
Host: 192.168.1.113 Nome de <u>u</u> suário:	EZAdmin Senha: ••	••••••• P <u>o</u> rta: 5125 <u>C</u> onexão rápida ▼	
Estado: Servidor sem segurança, não suport Estado: O servidor não suporta caracteres q Estado: Identificado Estado: Recuperando listagem do diretório Estado: Listagem do diretorio "/BOOT" ben Estado: Desconectado do servidor. ECONN.	a FTP sobre TLS ue não sejam ASCII. de "/BOOT" s sucedida ABORTED - Conexão cancelada	• •	DADOS PARA CLIENTE FTP:
Endereço local: C:\Vision\CE\		Endereço remoto: /BOOT 🗸	
Uision	·	My Documents	Host = IP fixo do
EZApps EZTelnet		- ? Network	concentrador
Nome Tamanho Tipo EBOOTSD.nb0 262.144 Arquivo	Modificado NB0 04/01/2017 16:11:32	Nome Tamanho Tipo Modificado Permissões ^ Windows Pasta de ar 01/01/2006 10: 01/01/2006 10: ^ EBOOTS 262.144 Arquivo NB0 15/12/2016 10: *	(192.168.1.113)
Iogo.bmp 768.070 Arquivo MLO 86.016 Arquivo	BMP 05/09/2015 21:13:22 04/01/2017 16:11:32	LOGO.B 768.070 Arquivo B 05/09/2015 19: MLO 86.016 Arquivo 15/12/2016 10:	Usuário = EZAdmin
NK.bin 51.033.319 Arquivo	BIN 09/03/2017 18:58:00	NK.BIN 51.033.319 Arquivo BIN 09/03/2017 15:	
Selecionado 1 arquivo. Tamanho: 51.033.319 by	es	4 arquivos e 7 pastas. Tamanho: 52.149.549 bytes	
Arquivo remoto/local Direção A	rquivo remoto	Tamanho Priorid Status	
Arquivos na fila Transferências com falha	Transferências bem sucedidas		
		🔯 🕜 Fila: vazia 🛛 🔹 🚽	

Senha = EZTechOnly (respeitar maiúsculas e minúsculas)

Port = 5125.

Após digitar os dados, clique em conexão rápida.

Os arquivos da parte direita do programa, correspondem a pastas e arquivos do EZTech Vision.

Abra a pasta BOOT

Dentro da pasta BOOT, tem um arquivo .bin chamado NK.bin (ela é a imagem do Windows CE)

Copie a nova imagem do NK.bin que se encontra no diretório do computador (C:\Vision\CE) e substitua o arquivo NK.BIN dentro da pasta BOOT por essa nova imagem.

Desligue o concentrador e o ligue novamente. O Windows CE estará atualizado.

9.8 PLACAS DE COMUNICAÇÃO





Vision	Computador	Veeder Root	Veeder Boot	OPW	MedLiq
RJ45 COM1 ou	PC	TLS 300/350	TLS 50	Site Sentinel 1	MMD1
COM2	DB9 Fêmea	DB25 Macho	DB9 Fêmea	RJ45	DB9 Fémea
Pino 4 - Terra	Pino 5 - Terra	Pino 7 - Terra	Pino 5 - Terra	Pino 3 - Terra	Pino 3 – Terra
Pino 5 - RX	Pino 3 - TX	Pino 2 - TX	Pino 3 - TX	Pino 4 - TX	Pino 1 – TX
Pino 6 - TX	Pino 2 - RX	Pino 3 - RX	Pino 2 - RX	Pino 5 - RX	Pino 2 - RX

9.9 CONFIGURANDO OS CABOS SERIAIS

Para configuração dos medidores de tanques, veja item 3.12

9.10 Arquivos INI

EZTelnet.ini: pré-configurado para utilização do módulo "EZTelnet". Não deve ser alterado.

config.ini: possui todas as informações de um concentrador. Arquivo utilizado para backup das configurações.

EZATG.ini: configurações do software relacionado ao ATG, como por exemplo, indicadores para ativação de alarmes e eventos. Pode ser alterado.

EZClient.ini: contém todos os parâmetros configuráveis para todos os clientes EZServer. O principal parâmetro de interesse é o de nome na seção "Server", para configurar um cliente remoto.

EZDriver.ini: pré-configurado com todos os tipos de bombas e protocolos suportados pela EZTech. Não deve ser alterado.

EZLicense.ini: arquivo que guarda as informações das chaves de licença.

EZServer.ini: todas as configurações do serviço EZServer.

EZTankGauge.ini: pré-configurado. Não alterar.

EZMonitor.ini: configurações do módulo de apoio EZMonitor.

EZSim.ini: configurações do simulador de bombas EZSim.

9.11 Módulos auxiliares

EZConfig. Configura bombas, EZRemote, tanques e sensores ambientais. Atua no arquivo EZServer.nv

EZMonitor: Monitora o funcionamento de bombas e tanques.

EZLicense: Cadastra e valida chave de licença. Atua no arquivo EZLicense.ini.

EZLoader: Atualiza o firmware do concentrador e do EZRemote. Altera o PAN ID e o Canal.

EZIPConfig: Configura todos os arquivos ini do lado cliente com o IP onde está sendo executado o serviço EZServer. Atua nos arquivos EZClient.ini, EZMonitor.ini e EZServerCE.cfg

EZTelnet: Aplicativo necessário para lançar e parar qualquer serviço do concentrador.

EZExtract: Importa e exporta configurações entre um arquivo .ini qualquer e o servidor do EZForecourt.

Recuperar logs do EZTech Vision: Exporta os logs do concentrador para o arquivo "Logs.zip" na pasta C:\Vision\Logs do computador.

Atualizar EZTech Vision: Atualiza a última versão dos executáveis e DLLs do concentrador. Útil somente para atualização de concentrador quando não for indicada a atualização pela versão mais nova através do processo de instalação completo.

SetDateTime.bat: Atualiza a hora do concentrador na versão Plus.

9.12 Procedimento de Alteração da Casa do Milhão no Encerrante de Volume

Considerações:

Abra o módulo de apoio EZConfig;

Necessário que durante o procedimento a bomba não esteja fazendo abastecimento;

Procedimento:

Com o EZConfig aberto é necessário entrar no campo Pos. Abast.

ortas	Combustiv	eis Tanques E	ZRemote Pos Abast, Frentistas Cl	entes Sensors	Novo	Remover	Gravar	-
Port	tas		\sim					
	Número	Nome	Protocolo	N° de Série				
•	1	USB1	Pump Driver					
	2	USB2	Não instalado					
	3	USB3	Não instalado					
	4	USB4	Não instalado					
	5	COM1	Veeder Root TLS-350					
	6	COM2	Não instalado					
	7	COM3	Não instalado		_			
	8	COM4	Não instalado					
	9	COM5	Não instalado					
	10	COM6	Não instalado					
_	11	COM7	Não instalado					
	12	COM8	Não instalado		-1			

Depois é necessário identificar qual a Posição de Abastecimento possui os bicos com encerrante de volume errado e selecioná-la. Clique no botão Bicos.

Portas	Combustive	eis Tanques	EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo	Remover Gravar	Sair	Bicos
Pos	Abast.										
	Número	Nome		N° bomba	Lado	Po	rta	Slot /	End.Lógico	Nível Preço 1	Nivel Preço
•	1	PA 01 GC		1	Lado 1	US	B1	Slot 1	1	Nível 1	Nível 2
	2	PA 02 GC		1	Lado 2	US	B1	Slot 1	2	Nível 2	Nível 1
	3	PA 03 ET		2	Lado 1	US	B1	Slot 2	3	Nível 1	Nível 2
	4	PA 04 ET		2	Lado 2	US	B1	Slot 2	4	Nível 1	Nível 2

Na tela que exibe os bicos dessa Posição de Abastecimento selecionada, precisamos clicar na célula de Encerrante Volume, e editá-la.

cerrante Valor 🔬 🛛 🖓 Pre
cerrante Valor 🖉 🛛 Pre
R\$ 4.000.256,00 R\$ 0
R\$ 4.000.256,00

Edite a casa de milhão conforme a necessidade do posto (colocando o valor real da bomba), mas faça isso removendo os "pontos" que separam a centena do milhar e o milhar do milhão, porém deixe a "vírgula" que separa os decimais (0000854,99).

ustíveis Tanq						-				0	
	Jes EZRemote	Pos.Abast.	Frentistas	Clientes	Sensors	Novo	Remover	Gravar		Voltar	
a 'PA 01 (SC'										
⊳ PA N° Úni	co Tanque		ID Cor	npanyTec	ID Leitor	Ence	rrante Volu	me. Z	Encerrante	e Valor.	Pre
1	Tanque 01										
D	'PA 01 (PA N° Únic 1	PA 01 GC' PA N° Único Tanque	PA 01 GC PA N° Único Tanque	' 'PA 01 GC' PA № Único Tanque ID Cor	'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec	'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec ID Leitor	'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec ID Leitor Ence	' 'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec ID Leitor Encerrante Volu	'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec ID Leitor Encerrante Volume. ∠	'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec ID Leitor Encerrante Volume. 4 Encerrante	'PA 01 GC' PA N° Único Tanque ID CompanyTec ID Leitor Encerrante Volume. ∠ Encerrante Valor.

Encerrante Volume. ∠
0000854,99

Clique no botão Gravar.

9.13 GRAVAR LOGS NO PENDRIVE

Abaixo você encontrará instruções para recuperar os Logs automaticamente, evitando assim que o concentrador quando desligado reset a memória, apagando os logs.

Para alterações de alguns arquivos será necessário que você acesse o concentrador via ftp através do FileZilla²⁴.

Faça a instalação do FileZilla e acesse o concentrador com as seguintes informações abaixo, respeitando as letras Maiúsculas e Minúsculas:

🔁 ftp://EZAdmin@192.168.1.113:5125 - FileZilla	– 🗆 🗙	
<u>Arquivo Editar Ver Transferir Servidor Marcadores Aju</u> da		
₩ • ■ T T # Q # Q 1, U = Q • M		Host: IP do
Host: 192.168.1.113 Nome de <u>u</u> suário: EZAdmin <u>S</u> enha:	Porta: 5125 Conexão rápida 🔻	concentrador
Etado: Obtendo lista de pastas Estado: Listagen do diretición "/" bem sucedida Estado: Recuperando listagen do diretório de "/NDFlash" Estado: Listagen do diretório ("/NDFlash "bem sucedida Estado: Recuperando listagen do diretório de "/NDFlash/EZForecourt" Estado: Nesen do diretório "/NDFlash/EZForecourt"		(192.168.1.113)
Endereço local: C:\Vision\CE\	Endereço remoto: /NDFlash/EZForecourt	Nome de usuário:
CE - EZApps - EZTelnet EZTerm	NDFlash ZEprecourt ZEforecourt Generation Securit	EZAdmin
Nome Tamanho Tipo Modificado	Nome Tamanho Tipo Modificado Permis: ^	Senha: F7TechOnly
	EZClient.ini 181 Parâmetro 22/05/2017 03:	Serina 22 reenony
Solution 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 201	EZLicense.ini 104 Parâmetro 23/05/2017 06:	
MLO 86.016 Arquivo 04/01/2017 16:11:32	EZServer.ini 1.348 Parâmetro 09/03/2017 17:	Porta: 5125
NK.bin 51.033.319 Arquivo BIN 09/03/2017 18:58:00	EZTankGauge.ini 129 Parâmetro 09/05/2010 14: V	
4 arquivos. Tamanho: 52.149.549 bytes	Selecionados 2 arquivos. Tamanho: 32.840 bytes	
Arquivo remoto/local Direção Arquivo remoto	Tamanho Priorid Status	Apos preenchimento das informações anteriores, clique em
Arquivos na fila Transferências com falha Transferências bem sucedida		
	🔯 🕜 Fila: vazia 🔹 🔹	CONEXAO RAPIDA".

Os arquivos da parte direita do programa, correspondem a pastas e arquivos do EZTech Vision.

*Leia atentamente as instruções abaixo:

Abra a pasta -> NDFlash.

Em seguida na pasta -> EZForecourt -> E procure na parte inferior dois arquivos:

²⁴ A EZTech indica o produto "FileZila". Obtenha gratuitamente em <u>http://filezilla-project.org/</u>

EZServer.ini

EZDrive.ini

Passo 1

Após identifica-los faça a alteração no primeiro (EZServer.ini)

Clique com o botão direto no "EZServer.ini" -> em seguida clique em "VER/EDITAR" e procure o seguinte trecho:

[Log]

Screen=0

File=1

Socket=5150

Adicione a seguinte linha: -> Path=\Hard disk

Ou seja, o mesmo deverá ficar assim agora:

[Log]

Screen=0

File=1

Socket=5150

Path=\Hard disk

 EZServer.nin - Bloco de notas − □ ×

 Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

 PumpsReadOn1y=No

 CigBeeReadOn1y=No

 AttendantsReadOn1y=No

 AttendantsReadOn1y=No

 SensorsReadOn1y=No

 Flies

 Socket=5150

 Path=\Hard disk

 EZDriver.ini - Bloco de notas
 X

 Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
 Name=EZServer driver configuration
 IniVersion=2.3.0.0

 IniVersion=2.3.0.0
 [Server]
 Name=127.0.0.1
 CallPort=5123

 EventsPort=5124
 CallTimeout=10000
 [Log]
 Screen=0

 File=1
 Socket=5150
 Path=\Hard disk
 Variable

Feito isso salve, e feche o arquivo.

O programa irá perguntar:

"ENVIAR ESSE ARQUIVO DE VOLTA AO SERVIDOR?" -> Clique em "SIM".

Passo 2

Passe agora para a próxima edição. (arquivo "EZDrive.ini")

Faça o mesmo procedimento anterior.

Passo 3

O último passo é fazer de forma automática a gravação dos logs no pendrive. Editamos o arquivo logs.cmd que fica na pasta "C:\Vision"

Clique com o botão direito no arquivo, e em seguida em "EDITAR" e altere a seguinte linha:

EZZIP -c Logs.zip *L??.zip *. I?? *.ini \NDFlash\log*. * \NDFlash\EZForecourt\Tank*.ini

Para a seguinte linha:

```
EZZIP -c Logs.zip "\Hard disk\*L??.zip" "\Hard disk\*. l??" *.ini \NDFlash\log\*. *
\NDFlash\EZForecourt\Tank*.ini
```

Em seguida salve e feche o arquivo.

Agora insira o PENDRIVE na porta USB do EZTech Vision, que o mesmo passará a guardar os logs automaticamente.
10 - Resolvendo problemas

10.1 PERGUNTAS FREQUENTES

Obtenha aqui respostas às questões mais frequentes de nossos usuários. Caso alguma dúvida persista e/ou haja alguma sugestão a ser dada, entre em <u>contato</u> com nosso suporte técnico.

01.Porque a bomba não comunica e fica com "X"?

[a] Cabos com polaridade invertida na automação. O <u>capítulo 10</u> do Manual de Instalação tem uma tabela cujas medições indicam se a bomba está conectada à automação com polaridade correta ou invertida. No EZID essa medição pode ser feita no conector Pump CL.

[b] Garanta que a Bomba esteja conectada em slot Loop ou RS485 dependendo de seu protocolo nativo.

[c] Garanta que a bomba esteja em modo remoto e que o cabo de automação passe as medições básicas.

[d] Confira se o número lógico dos lados da bomba é igual aos configurados no EZConfig na coluna endereço lógico, e que sejam únicos por slot, ou seja, que em um slot não tenha bombas com endereços lógicos repetidos.

[e] Caso a bomba tenha EZID e esteja devidamente configurada e conectada, pode ser necessário desligar e ligá-la a no quadro elétrico para que o identificador seja reconhecido.

02. Qual cabeamento a ser utilizado para automação das bombas?

O ideal é utilizar cabos AWG 2x18, AWG 2x20 ou AWG 2x22. As únicas exceções são bombas Tokheim que usam cabos de 3 vias. Os cabos têm que ser passados em um caminho diferente dos de elétrica, não pode conectar a malha de aterramento à automação, e para EZID não se passa nenhuma via a mais.

03.Como cadastrar um frentista?

Uma vez que o EZID esteja funcionando, é só abrir o EZConfig, ir na aba "Frentistas", criar um novo, selecionar o campo "Tag" e passar o respectivo cartão em qualquer sensor já instalado ou digitar a "Tag". Siga os passos do <u>capítulo 2</u>.

04.Como fazer cópia de segurança das configurações?

- Execute o aplicativo EZTelnet (menu iniciar do Windows - pasta EZTech Vision) e pare o serviço através do comando "eznet stop all".

- Acesse os dados do concentrador com um programa de FTP, com login, senha, usuário e porta, descritos no item 5.2 do Manual de Instalação.

- Copie para o PC o arquivo "EZServer.nv" localizado na pasta NDFlash\EZForecourt.

- Reinicie o serviço no EZTelnet com o comando "eznet start all".

Obs.: Para o programa de FTP, indicamos o "FileZilla" que pode ser baixada em nossa área de downloads.

05.O sistema de gestão que uso é de alguma forma integrado com a automação?

Essa pergunta pode ser melhor respondida pelo suporte do sistema de gestão que também provavelmente poderá informar a disponibilidade de qualquer outra funcionalidade junto a automação.

06.Como retirar os logs da automação?

Com a automação em funcionamento, execute o aplicativo "Recuperar Logs do EZTech Vision" (pasta EZTech Visio no menu iniciar do Windows). Após a execução, será gerado o arquivo "Logs.zip" na pasta " C:\Vision\Logs".

07.Como fazer as conexões de cabos no EZRemote?

PWR: conecte a fonte de alimentação de 7,5V, fornecida com o equipamento.

Automation CL: conecte o cabo que desce para a caixa selada da bomba e vai para a automação.

Pump CL: conecte o cabo da CPU, se bomba loop de corrente, respeitando as medições da tabela presente no <u>capítulo 10</u> do Manual de Instalação.

Pump RS485: conecte o cabo da CPU, se bomba RS485.

08.Porque os bicos aparecem invertidos no lado ou no tipo de combustível?

Ocorreu alguma inversão durante a configuração no EZConfig. Para o primeiro caso compatibilize o endereço lógico e o lado dos PAs com os da bomba. Para o segundo reconfigure os tanques de cada bico.

09.Porque os bicos travam mesmo com identificador de frentista funcionando?

Pode ser excesso de abastecimentos ainda não capturados pelo sistema de gestão ou sensor do identificador com mal contato. Os abastecimentos pendentes podem ser resolvidos ativando a comunicação com o sistema de gestão ou eliminados pelo aplicativo EZDemoPos. Já o suposto mal contato deve ser verificado abrindo a CPU da bomba para teste, conexão e troca do sensor.

10.Como atualizar a automação?

Execute o instalador com a opção "upgrade" em qualquer computador que consiga encontrar a automação pela rede. Ao terminar, execute a opção "Atualizar EZTech Vision" (menu iniciar do Windows, pasta EZTech Vision), observando que as bombas ficarão paradas por aprox. 2 minutos.

11.0 que provoca encerrantes e/ou abastecimentos com valores absurdos?

As máscaras de preço, volume e valor definidas no EZConfig devem estar iguais às do visor da bomba em questão. Se, por exemplo, na bomba o preço do combustível está com um dígito antes da vírgula e três depois, assim deve estar também no EZConfig, o mesmo valendo para

volume e valor. Caso não esteja, os valores serão divididos por 10, se o número de casas no EZConfig for maior, ou multiplicados por 10, se menor.

12. Porque alguns abastecimentos aparecem com preço por litro errado ou antigo?

Alguns sistemas de gestão atualizam o preço diretamente no EZConfig em "Pos. Abast - Bicos - Preço1". Com isso, pode ocorrer conflito se houver outro preço "Combustível - Preços". Para tanto, garanta que sua automação esteja atualizada e que seu sistema de gestão funcione com a versão mais recente. Depois mude o preço em "Combustível - Preços" para R\$0,100. Assim a automação terá apenas um preço por litro.

13. Porque o VSPE não consegue criar a porta serial para emulação?

[a] Instale o EZTech Vision Emulators sempre com a opção "TCP/IP" marcada quando usar VSPE.

[b] Execute com atenção os passos do item 7.2 do Manual de Instalação

10.2 Falha na chamada [-19] - "call Socket" não conectado ao EZSERVER

MOTIVOS: (1) Concentrador desligado • (2) Concentrador não conectado pela LAN, ou cabos danificados • (3) IP do concentrador (EZTech Vision) não configurado ou incompatível • (4) Serviço EZServer interrompido

SOLUÇÕES: (1) Ligue o concentrador e conecte o cabo LAN verificando também o comportamento dos leds do painel conforme descrito no <u>item 8.1</u> • (2) Verificar uso da porta correta e/ou trocar cabos • (3) Execute o módulo de apoio EZIPConfig para verificar o endereço IP configurado no lado cliente. Veja <u>item 1.2</u> • (4) Reiniciar o serviço. Se não souber como, veja no <u>item 5.1</u>.

10.3 FALHA NA CHAMADA [49] – O EZMODULE ESTÁ DESLIGADO OU DESCONECTADO

MOTIVOS: Licença inválida ou concentrador foi trocado e uma nova licença não foi informada.

SOLUÇÕES: Execute o módulo de apoio EZLicense para verificar e/ou cadastrar nova licença, ou veja item 8.3.

10.4 falha na chamad**A [9]** – outro cliente já está logado com este id

MOTIVOS: Módulo já está em execução.

SOLUÇÕES: No arquivo "EZMonitor.ini"²⁵, altere o parâmetro "Client ID" para outro número qualquer entre 51 e 74. Mais informações no <u>item 4.5</u> deste manual.

10.5 ABASTECIMENTO - VALORES INCOERENTES

MOTIVOS: Número de casas decimais para volume, preço e/ou valor estão diferentes na bomba e no EZConfig ou ocorreram abastecimentos em modo offline.

SOLUÇÕES: Verifique a compatibilidade dos formatos na bomba e nos campos "Formato de Volume", "Formato de Preço" e "Formato de Valor". Veja no <u>item 2.7</u> como configurar as bombas. Caso estejam compatíveis, o problema foi ocasionado pelo modo offline e não pode ser resolvido.

10.6 BOMBAS ASSINALADAS COM "X" NO EZMONITOR

MOTIVOS: (1) Tipo de bomba, endereço e/ou slot estão diferentes na bomba e no EZConfig • (2) Sequência de bicos diferente na bomba e no EZConfig • (3) Bomba não configurada para automação • (4) Cabeamento rompido, em curto, não conectado na bomba ou com problema de polaridade.

SOLUÇÕES: (1) Verifique a compatibilidade do tipo de bomba, endereço e slot. Veja no item
2.7 como configurar as bombas • (2) Verifique o mapeamento dos bicos com os tanques.
Veja no item 2.7 como configurar as bombas • (3) Coloque a bomba em modo de automação
(4) Meça as voltagens de acordo com os procedimentos do item 9.7.

10.7 CABOS DE COMUNICAÇÃO DAS BOMBAS COM DEFEITO

1º MÉTODO: Tanto ligações loop corrente ou RS485 podem ter suas conexões verificadas através da medição da continuidade de sinal no cabeamento. Na bomba, desconecte e junte os dois pólos. No concentrador, desconecte os cabos de comunicação. Selecione o multímetro em Ohms e meça a resistência entre os conectores negativo e positivo da barra sindal. Se o cabo não estiver rompido, o valor deve ser menor que 20 ohms. Depois, desconecte os dois pólos e meça novamente da mesma forma. O valor deve ser maior que 100.000 ohms. Reconecte os cabos.

2º MÉTODO (SOMENTE LOOP CORRENTE): Conexões loop corrente são polarizadas, e medindo a voltagem entre os conectores negativo e positivo da barra sindal conectada ao concentrador, vários problemas podem ser detectados e corrigidos. O cabo precisa estar conectado na bomba e no concentrador, e o multímetro deve estar selecionado em Voltagem DC. A tabela a seguir descreve possíveis valores e seus significados. Os valores se referem a uma bomba por conector. No caso de duas, considere os valores dobrados.

Fabricant		
е	Voltagem	Descrição

²⁵ Pode ser acessado em C:\EZForecourt\EZMonitor

Todos	< 0.2V	Os fios positivo e negativo estão em curto, o concentrador está desligado ou com defeito.
	> 10V	O loop não está fechado. É provável que o cabo não esteja conectado à bomba ou rompido.
Wayne	> 0.4V e < 1.2V	Os fios positivo e negativo estão invertidos.
	> 2.0V e < 4.0V	A ligação está correta.
Gilbarco	> 2.3V e < 2.7V	Os fios positivo e negativo estão invertidos.
	> 1.5V e < 2.0V	A ligação está correta.
	3.4v	A ligação está correta
Stratema	2.6v	Os fios positivo e negativo estão invertidos.

10.8 BOMBAS SEM ATIVIDADE NO EZMONITOR

MOTIVOS: Problema físico no concentrador.

SOLUÇÕES: Verificar as luzes na porta "Lan" na parte traseira do equipamento, onde deve haver ao menos um led verde ativo, caso contrário, indica algum tipo de defeito físico na placa de rede do concentrador, no cabo de rede ou no roteador.

10.9 TANQUES SEM ATIVIDADE NO EZMONITOR

MOTIVOS:

Cabo do medidor partido

Porta do tanque não configurada no EZConfig

Medidor não configurado

Arquivo "EZMonitor.ini" configurado de forma errada.

SOLUÇÕES:

Verifique se o cabo está intacto

Veja no item 2.5 como configurar os tanques pelo módulo de apoio EZConfig

Veja no item 3.12 como configurar medidores de tanques

Mude o parâmetro "TanksTab" para "Yes".

10.10 FLUXO PARA DETECÇÃO DE ERROS NA COMUNICAÇÃO COMPUTADOR X CONCENTRADOR

Caso o problema ocorrido não esteja previsto em nenhum dos itens anteriores, siga o fluxo abaixo:



Antes de entrar em contato com o suporte por telefone, gere um log de erro e o envie por e-mail (suporte@eztech.ind.br) com descrição do problema, data, hora, modelo da bomba e detalhes do último abastecimento.

Para gerar o log de erro: Execute a opção "Recuperar Logs do EZTech Vision" na pasta EZTech Vision do menu iniciar do Windows. Esse procedimento gera um arquivo chamado "logs.zip" na pasta C:\Vision\Logs.

10.11 FLUXO PARA DETECÇÃO DE ERROS NA COMUNICAÇÃO BOMBAS X CONCENTRADOR

Caso o problema ocorrido não esteja previsto no fluxo anterior, siga o fluxo abaixo:



Antes de entrar em contato com o suporte por telefone, gere un //ie por e-mail (suporte@eztech.ind.br) com descrição do problema, data, hora, modelo da bomba e detalhes do último abastecimento.

Para gerar o log de erro: Execute a opção "Recuperar Logs do EZTech Vision" na pasta EZTech Vision do menu iniciar do Windows. Esse procedimento gera um arquivo chamado "logs.zip" na pasta C:\Vision\Logs.

MODO DE AUTOMAÇÃO: Um dos testes que pode ser feito para verificar se a bomba está no modo de automação, é retirar um dos bicos. Se estiver conectada ao concentrador e liberar, é porque não está em automação.

11 - Eletrônica aplicada

11.1 ENTENDENDO O MULTÍMETRO



TIPOS DE MEDIÇÕES APLICÁVEIS EM AUTOMAÇÃO

VOLTAGEM CONTÍNUA

VOLTAGEM ALTERNADA

OHMS

POSSÍVEIS TESTES EM AUTOMAÇÃO

- TENSÃO DA TOMADA: Voltagem alternada
- TENSÃO NO CONCENTRADOR: Voltagem contínua
- IDENTIFICAÇÃO DE CABO: Ohms ou Diodo
- CONTINUIDADE DE CABO: Ohms ou Diodo
- IDENTIFICAÇÃO DE POS E NEG: Ohms ou Diodo

10.2 Executando testes

- CABOS LIGADOS À CABEÇA DA BOMBA: Diodo
- COMPONENTES DA BOMBA: Voltagem contínua ou Diodo

TENSÃO NO CONCENTRADOR

Selecione o multímetro em voltagem contínua, coloque um dos medidores na parte externa do plug de energia e outro na parte interna. Observe se o resultado está dentro da tensão de saída informada na fonte conversora.

IDENTIFICAÇÃO E CONTINUIDADE DE CABO

Selecione o multímetro em Ohms ou Diodo. Na bomba, desconecte o cabo de automação e junte os dois pólos. Desconecte também no concentrador, porém sem juntar os dois pólos. Meça os conectores negativo e positivo na barra sindal ou direto nos fios. Se o cabo não estiver rompido, o valor deve ser menor que 20 ohms. Depois, desconecte os dois pólos e meça novamente da mesma forma. O valor deve ser maior que 100.000 ohms. Possíveis problemas: Custo com a malha, emendas ou poucos filamentos.



IDENTIFICAÇÃO DE POS E NEG

Selecione o multímetro em voltagem contínua. Com o cabo de automação conectado tanto na bomba quanto no concentrador, faça a medição dos conectores negativo e positivo na barra sindal ou direto nos fios. Compare os valores com o da tabela abaixo.

Fabricant e	Voltagem	Descrição
Todos	< 0.2V	Os fios positivo e negativo estão em curto, o concentrador está desligado ou com defeito.
	> 10V	O loop não está fechado. É provável que o cabo não esteja conectado à bomba ou rompido.
Wayne	> 0.4V e < 1.2V	Os fios positivo e negativo estão invertidos.
	> 2.0V e < 4.0V	A ligação está correta.
Gilbarco	> 2.3V e < 2.7V	Os fios positivo e negativo estão invertidos.
	> 1.5V e < 2.0V	A ligação está correta.
	3.4v	A ligação está correta
Stratema	2.6v	Os fios positivo e negativo estão invertidos.

12 - Especificações técnicas

Especificações técnicas do EZRemote 2G

Automation CL – Nessa porta conecta-se o cabo que vai até a automação em Slot Loop. Uma vez conectado a automação a voltagem correta é 2.3V de corrente contínua.

Pump CL – Nessa porta conecta-se o cabo da CPU da bomba. Para usar a entrada Pump CL bomba tem que ser loop de corrente. A conexão correta deve obedecer às medidas na tabela abaixo.

Pump RS 485 – Nessa porta conecta-se o cabo da CPU da bomba. Para usar a entrada Pump RS485, a bomba tem que ser RS485, normalmente de GNV. A conexão correta deve obedecer a medidas diferenciadas para cada modelo de bomba.

Entrada USB – Nessa porta conecta-se o cabo USB ao computador para fazer atualizações de firmware pela fábrica (EZTech) ou alterar o PAN ID.

PWR 12V – Essa é a entrada para conexão da fonte de alimentação que vem junto de cada kit EZId.

Entrada dos Sensores Mifare – Conexão RJ 11 para conexão dos sensores Mifare para leitura de cartão.

Antena – Indica a direção da antena para opção de comunicação wireless com a automação, nesse caso o produto deve ser instalado sempre na direção vertical com as setas indicadoras apontando para cima.

LEDs – Indica os LEDs de status de comunicação e de funcionalidade interna da placa EZRemote.



Especificações técnicas do EZTech Vision

Características	EZTech Vision
Conexão com o computador	Ethernet
Conexão com as bombas	Placas Loop Corrente, RS485, Tokheim, Schlumberger opto-isoladas
Capacidade de comunicação	16 bombas físicas e 4 tipos de bombas diferentes Sem limite de bombas no Vision Wireless
Armazenamento offline	Acima de 100.000 abastecimentos com registro de data
Processadores	1 Ghz AMR Cortex A8 32 bits ARM Cortex M3
Memória	512 Mb de RAM e 4 Gb de flash expansível para 64 GBytes
Sistema Operacional	Windows Compact Embedded
Wireless (opcional)	Aprox. 250m
Cabo de rede	Polaridade automática
Autonomia	Autonomia de 6h
Alimentação	Fonte interna bivolt
Dimensões	340 x 210 x 70