

# TABELA EZIBR

LED	LUZES	SIGNIFICADO
Automation	Sem piscar	Não está conectado com a automação ou automação desligada
	Piscando rápido	Comunicando com a automação cabeada
	Piscando lento	Não está se comunicando com a automação cabeada
Sonda / Sensor (Verde)	Sem piscar	Não está configurada a sonda/sensor no EZConfig
	Piscando rápido	Comunicando com a sonda/sensor
	Piscando lento	Não está se comunicando com a sonda/sensor
Status (Vermelho)	Piscando rápido	Firmware sendo atualizado
	Piscando lento	Software interno está sendo executado
Zigbee (Azul)	Piscando rápido (125 mseg)	Equipamento não está conectado na rede zigbee
	Piscando médio (1 seg)	Está conectado à rede zigbee mas não se comunica com EZServer
	Piscando lento (2 seg)	Conectado na rede zigbee e comunicando c EZServer